

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG VON SELFIE-STICKS

Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Richtlinien für die sichere Verwendung von Selfie-Sticks gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Verletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können, zu minimieren. Durch regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Pflege des technischen Zustands kannst du die Sicherheit und Haltbarkeit des Geräts erhöhen.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Befestigung des Geräts

- a. Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß in der Halterung befestigt ist, um ein Herunterfallen und Beschädigungen zu vermeiden.
- b. Überschreite nicht das vom Hersteller empfohlene Maximalgewicht für den Selfie-Stick.

2. Sorgfältiges Ein- und Ausklappen

- a. Sei vorsichtig beim Einstellen der Teleskopelemente, um Verletzungen zu vermeiden.
- b. Wende keine übermäßige Kraft beim Zusammenklappen an, da dies zu Schäden an den Verriegelungsmechanismen führen kann.

3. Sicherer Halt

- a. Halte den Selfie-Stick sicher und stabil.
- b. Vermeide ruckartige Bewegungen, die dazu führen könnten, dass das Gerät herunterfällt.
- c. Verwende den Selfie-Stick nicht beim Fahrradfahren, Laufen oder bei anderen Aktivitäten, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern.

4. Vorsicht beim Aufstellen

- a. Verwende den Selfie-Stick nur auf einem stabilen Untergrund und vermeide Orte, an denen er das Gleichgewicht verlieren könnte.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Extreme Bedingungen

- a. Verwende den Selfie-Stick nicht bei extremen Temperaturen, da dies seine Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
- b. Wenn der Stick elektronische Komponenten enthält, darf er nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen.

2. Menschenmengen

- a. Die Verwendung eines Selfie-Sticks in überfüllten Bereichen kann eine Gefahr für andere Personen darstellen.

3. Anpassung an die Umgebung

- a. Vermeide die Nutzung des Selfie-Sticks an Gebäudekanten, auf Balkonen oder anderen Orten, an denen Sturzgefahr besteht.

III. WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

1. Überprüfung des technischen Zustands

- a. Kontrolliere regelmäßig die Verriegelungsmechanismen, Halterungen und Teleskopverbindungen.

2. Reinigung

- a. Halte den Selfie-Stick sauber und verhindere die Ansammlung von Staub und Schmutz.

3. Aufbewahrung

- a. Vermeide es, den Stick in einer Weise zu biegen, die seine strukturellen Elemente beschädigen könnte.

- b. Wenn das Produkt nicht wasserdicht ist, bewahre es an einem trockenen Ort auf.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Elektrische Sicherheit

- a. Wenn der Selfie-Stick über elektronische Funktionen verfügt, vermeide die Nutzung in feuchter Umgebung.

2. Risiko mechanischer Verletzungen

- a. Verwende keine Sticks mit scharfen Kanten, die Schnittverletzungen verursachen könnten.

3. Einhaltung der Herstelleranweisungen

- a. Befolge stets die in der Produktdokumentation angegebenen Empfehlungen und Einschränkungen.