

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG VON ACTION-KAMERAS

Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von Action-Kameras gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen Sachverlusten durch unsachgemäße Verwendung zu minimieren. Regelmäßige Überprüfung der Herstellervorgaben sowie die Wartung des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Nutzers und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Risiko mechanischer Beschädigungen

- a. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Halterungen, Gurte und sonstige Befestigungen sicher angebracht sind.
- b. Versuchen Sie nicht, bewegliche Teile der Kamera während des Betriebs zu berühren oder zu verstellen.

2. Überhitzungsgefahr

- a. Wenn das Gehäuse übermäßig heiß wird, beenden Sie die Nutzung umgehend und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- b. Lassen Sie die Kamera nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

3. Stromschlaggefahr

- a. Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Akkus und Kabel.
- b. Schließen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen an eine Stromquelle an.

4. Brandgefahr

- a. Laden Sie den Akku nicht unmittelbar nach intensiver Nutzung – lassen Sie das Gerät zuvor abkühlen.
- b. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien.

II. BESONDERE BETRIEBSBEDINGUNGEN

1. Feuchte Umgebungen

- a. Bei Kontakt mit Salzwasser: Spülen Sie die Kamera mit Süßwasser ab und trocknen Sie sie gemäß der Anleitung.
- b. Prüfen Sie, ob das Gehäuse wasserdicht ist – verwenden Sie das Gerät andernfalls nicht unter feuchten Bedingungen.

2. Extreme Temperaturen

- a. Bewahren Sie die Kamera an einem trockenen Ort, fern von Wärme- und Kältequellen auf, um Kondensation zu vermeiden.
- b. Vermeiden Sie die Verwendung bei extrem niedrigen (< -10 °C) oder sehr hohen Temperaturen (> 40 °C).

3. Verwendung in Bewegung

- a. Bedienen Sie die Kamera nicht manuell während des Fahrradfahrens, E-Scooter-Fahrens oder anderer dynamischer Aktivitäten.
- b. Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher an Helm, Gurt oder anderer Ausrüstung befestigt ist.

4. Elektromagnetische Umgebung

- a. Halten Sie die Kamera von Geräten fern, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, da diese die Funktion beeinträchtigen können.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Technische Kontrolle

- a. Überprüfen Sie das Gehäuse regelmäßig auf Schäden, Risse und Undichtigkeiten – insbesondere nach intensiver Nutzung.

2. Aufladen

- a. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- b. Laden Sie die Kamera nicht in feuchten Umgebungen auf (z. B. im Bad oder in einem Zelt nach Regen).

3. Reinigung

- a. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich ein trockenes, weiches Tuch.
- b. Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel.

4. Lagerung

- a. Bei längeren Nutzungspausen entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
- b. Die Kamera sollte in einem Schutzhülle, an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Action-Kameras sind kein Spielzeug und sollten Kindern nicht zum Spielen überlassen werden.

2. Personen mit medizinischen Geräten

- a. Nutzer mit Herzschrittmachern oder elektronischen Implantaten sollten vor Verwendung der Kamera mit Wi-Fi- oder Bluetooth-Funktion ihren Arzt konsultieren.

3. Verwendung in großen Höhen

- a. Bei längeren Aufenthalten in Gebirgsregionen oder großen Höhen sollte ein Ersatzakku mitgeführt werden – der geringe Luftdruck kann die Akkulaufzeit verkürzen.
- b. Beachten Sie, dass die Akkuleistung bei kalten Temperaturen und dünner Luft eingeschränkt sein kann.

4. Verbot von Modifikationen

- a. Das Gerät darf vom Benutzer weder modifiziert noch eigenständig repariert werden.
- b. Wenden Sie sich im Störungsfall an ein autorisiertes Servicezentrum.