

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR POWER AUDIO-NUTZER

Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung von Power Audio gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und potenziellen Sachverlusten infolge unsachgemäßer Verwendung zu minimieren. Die regelmäßige Beachtung der Herstellerhinweise sowie die technische Wartung erhöhen die Anwendersicherheit und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDSÄTZE DER BASISICHERHEIT

1. Stromschlagrisiko

- a. Verwenden Sie ausschließlich funktionsfähige und ordnungsgemäß geerdete Steckdosen.
- b. Berühren Sie den Stecker oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- c. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.

2. Überhitzungsrisiko

- a. Sorgen Sie für eine ungehinderte Luftzirkulation um das Gerät – die Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- b. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt.
- c. Platzieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung.

3. Brandgefahr

- a. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe brennbarer Materialien wie Vorhänge, Papier oder Möbel.
- b. Schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz bei Rauchentwicklung, Brandgeruch oder ungewöhnlicher Hitzeentwicklung.

4. Gehörschäden

- a. Beginnen Sie das Hören immer mit niedriger Lautstärke.
- b. Vermeiden Sie langanhaltendes Hören bei maximaler Lautstärke.

5. Mechanische Schäden

- a. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.

b. Lassen Sie sich beim Transport schwererer Modelle von einer zweiten Person helfen.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. **Feuchte Umgebungen**

a. Verwenden Sie das Gerät nicht in Badezimmern, Waschküchen oder anderen feuchten Räumen.

b. Bei Feuchtigkeitseinwirkung sofort den Netzstecker ziehen und den Kundendienst kontaktieren.

2. **Extreme Temperaturen**

a. Lagern und verwenden Sie das Gerät ausschließlich im vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereich (in der Regel 0°C – 35°C).

b. Vermeiden Sie das Aussetzen des Geräts gegenüber extremen Temperaturen, da dies zu Komponentenschäden führen kann.

3. **Anschluss externer Geräte**

a. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Kabel, Zubehör und externe Geräte.

b. Schließen Sie Zusatzgeräte nur gemäß der Bedienungsanleitung an, um Schäden zu vermeiden.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. **Technischer Zustand**

a. Überprüfen Sie regelmäßig die Stromkabel und Stecker auf Beschädigungen.

b. Bei sichtbaren Mängeln beenden Sie umgehend die Nutzung und kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.

2. **Reinigung**

a. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.

b. Vermeiden Sie starke chemische Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen können.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. **Kindersicherheit**

- a. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern – insbesondere heiße oder schwere Komponenten.
- b. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.

2. **Batterienutzung (falls zutreffend)**

- a. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Batterien.
- b. Lassen Sie gebrauchte Batterien nicht im Gerät.
- c. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den geltenden Vorschriften.

3. **Verbot von Modifikationen**

- a. Nehmen Sie keine eigenständigen Änderungen an der Bauweise oder Software des Geräts vor.