

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG VON COMPUTER-LAUTSPRECHERN

Einleitung

Dieses Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise für die sichere Nutzung von Computer-Lautsprechern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen materiellen Verlusten durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Wartung des Geräts erhöhen die Sicherheit und Langlebigkeit.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Schutz vor Stromschlägen

- a. Schließe die Lautsprecher nur an eine funktionierende, geerdete Steckdose an, wenn sie eine Netzstromversorgung benötigen.
- b. Vermeide den Kontakt mit dem Stecker und dem Kabel mit nassen Händen.
- c. Achte darauf, dass die Kabel nicht übermäßig gespannt oder verknotet sind, um Schäden zu vermeiden.
- d. Falls Kabel oder Stecker sichtbar beschädigt sind, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Kundendienst.

2. Vermeidung von Überhitzung

- a. Decke die Lüftungsschlitze nicht ab und Sorge für ausreichende Luftzirkulation um die Lautsprecher.
- b. Stelle das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder direkter Sonneneinstrahlung.

3. Gehörschutz

- a. Stelle die Lautstärke nicht über längere Zeit auf das Maximum, um Hörschäden zu vermeiden.
- b. Achte auf eine angenehme Lautstärke, insbesondere in geschlossenen Räumen.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Sicherheit in feuchter Umgebung

- a. Verwende die Lautsprecher nicht in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Küchen, in denen sie mit Wasser in Kontakt kommen könnten.
- b. Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Berührung kommt, trenne es sofort von der Stromquelle und kontaktiere den Kundendienst.

2. Extreme Temperaturen

- a. Setze die Lautsprecher keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und verwende sie nicht bei Temperaturen über 40 °C.
- b. Lagere das Gerät nicht an Orten mit starken Temperaturschwankungen.

3. Nutzung von Lautsprechern mit USB-Stromversorgung

- a. Schließe die Lautsprecher nur an kompatible USB-Ports an, um Überlastung und mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung des Geräts

- a. Trenne die Lautsprecher vor der Reinigung von der Stromquelle.
- b. Verwende ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung des Gehäuses und vermeide aggressive Reinigungsmittel.

2. Pflege von Kabeln und Anschlüssen

- a. Überprüfe regelmäßig den Zustand der Kabel und vermeide das Quetschen oder Verdrehen der Kabel.
- b. Ersetze beschädigte Kabel nur durch Originalteile gemäß den Herstellerangaben.

3. Lagerung und Transport

- a. Bewahre die Lautsprecher an einem trockenen und sauberen Ort auf, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden.
- b. Lagere das Gerät nicht an Orten mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung.

- c. Transportiere die Lautsprecher vorsichtig, um Schäden am Gehäuse und an den internen Komponenten zu vermeiden.
- d. Achte darauf, dass Kabel während des Transports nicht zu stark gespannt oder verdreht werden.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Bewahre die Lautsprecher außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- b. Lasse Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.

2. Kennzeichnungen und Zertifikate

- a. Stelle sicher, dass die Lautsprecher das CE-Kennzeichen tragen, das ihre Konformität mit den EU-Sicherheitsstandards bestätigt.
- b. Verwende nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile und Ersatzteile.

3. Vermeidung eigenständiger Reparaturen und Modifikationen

- a. Versuche nicht, die Lautsprecher selbst zu öffnen oder zu modifizieren, da dies zu Fehlfunktionen und einem erhöhten Risiko eines Stromschlags führen kann.
- b. Wende dich im Falle eines Defekts an einen autorisierten Kundendienst.