

SICHERHEITSHINWEISE FÜR NUTZER VON USB-STICKS

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Richtlinien für die sichere Nutzung von USB-Sticks gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Verletzungen, Geräteschäden und möglichen materiellen Verlusten, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können, zu minimieren. Durch regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Pflege des Geräts kannst du deine Sicherheit und die Lebensdauer des USB-Sticks erhöhen.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

1. *Vorsicht beim Einstecken in den USB-Port*

- Übe keinen Druck aus, wenn du den USB-Stick anschließt – falls du Widerstand spürst, überprüfe die korrekte Ausrichtung des Steckers.
- Überprüfe regelmäßig den USB-Port und den Anschluss des USB-Sticks auf Verschmutzungen oder Beschädigungen.

2. *Datensicherheit*

- Erstelle regelmäßig Sicherungskopien deiner gespeicherten Dateien, um Datenverlust im Falle eines Defekts zu vermeiden.
- Nutze vor dem Entfernen des USB-Sticks immer die Funktion “Hardware sicher entfernen” im Betriebssystem.

3. *Kontakt mit Feuchtigkeit*

- Schließe den USB-Stick niemals an, wenn er feucht oder nass ist.
- Setze den USB-Stick keiner Feuchtigkeit aus und benutze ihn nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder im Freien bei Regen.

4. *Überhitzungsrisiko*

- Lasse den USB-Stick nicht über längere Zeit an das Gerät angeschlossen.
- Bewahre ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Geräten mit hoher Temperaturentwicklung auf.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Temperatur- und Lagerbedingungen

- Lagere den USB-Stick bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C.
- Vermeide abrupte Temperaturwechsel, da Kondenswasser die Elektronik beschädigen kann.

2. Schutz vor mechanischen Schäden

- Bewahre den USB-Stick in einem schützenden Etui auf, um Risse und andere mechanische Schäden zu vermeiden.
- Lass das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen, da dies die Speichereinheit beschädigen könnte.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung des Geräts

- Verwende zur Reinigung des USB-Sticks ein trockenes, weiches Tuch.
- Setze keine chemischen Reinigungsmittel ein, da sie das Gehäuse beschädigen könnten.

2. Regelmäßige Kontrolle des technischen Zustands

- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden und Verschmutzungen des USB-Anschlusses.
- Falls das Gerät Fehlfunktionen zeigt, stelle die Nutzung ein und wende dich an den Hersteller.

3. Modifikationen und Eigenreparaturen

- Öffne den USB-Stick nicht – Eingriffe in die Konstruktion können zu dauerhaften Schäden führen.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Sicherheit für Kinder

- Bewahre den USB-Stick außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Ersticken zu verhindern.
- Erlaube Kindern die Nutzung des Geräts nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

2. Sicherheitskennzeichnungen

- Achte darauf, dass der USB-Stick eine CE-Kennzeichnung trägt, um die Einhaltung der EU-Normen zu gewährleisten.
- Halte dich stets an die Herstelleranweisungen zur Nutzung des Geräts.

3. Schutz vor Viren und Cyberangriffen

- Verbinde den USB-Stick nicht mit unbekanntem oder unsicheren Computern, um eine Infektion mit Schadsoftware zu vermeiden.
- Überprüfe den USB-Stick regelmäßig mit einem Antivirenprogramm auf Schadsoftware.

4. Vorsicht in öffentlichen Bereichen

- Lasse den USB-Stick nicht unbeaufsichtigt, insbesondere an öffentlichen Orten, da er gestohlen oder verloren gehen könnte.
- Speichere keine sensiblen Daten auf dem USB-Stick, es sei denn, sie sind sicher verschlüsselt.