

# SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER VON AIR FRYERN

## Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung des Geräts gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Kontrolle der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

## I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

### 1. Installation und Anschluss

- a. Verwenden Sie ausschließlich eine Steckdose, deren Parameter der Gerätespezifikation entsprechen.
- b. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasserquellen.
- c. Das Netzkabel muss in einwandfreiem Zustand sein – unbeschädigt, ohne Scheuerstellen.

### 2. Persönliche Sicherheit

- a. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- b. Halten Sie Kinder und unerfahrene Personen vom laufenden Gerät fern.
- c. Ältere oder in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkte Personen sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

### 3. Schutz vor Verbrennungen

- a. Gehäuse, Korb und Heizelemente können während des Betriebs sehr heiß werden – vermeiden Sie Berührungen während des Betriebs.
- b. Verwenden Sie beim Herausnehmen von Speisen Küchenhandschuhe.
- c. Öffnen Sie den Korb vorsichtig – Wasserdampf kann Verbrennungen verursachen.

## II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

### 1. Sicherer Betrieb

- a. Stellen Sie den Air Fryer nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen auf.
- b. Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, hitzebeständigen Unterlage auf.
- c. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden und anderen Geräten, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

### 2. Ordnungsgemäße Speisenzubereitung

- a. Überfüllen Sie den Korb nicht – zu viel Essen kann die Luftzirkulation stören.
- b. Verwenden Sie keine Metallbestecke oder scharfe Gegenstände zum Herausnehmen von Speisen – sie können die Korboberfläche beschädigen.
- c. Befolgen Sie die Herstellerempfehlungen bezüglich Lebensmittelarten und Temperaturen.

### 3. Aufmerksamkeit bewahren

- a. Bei ungewöhnlichem Verhalten (Rauch, Lärm, Brandgeruch) sofort den Betrieb unterbrechen und das Gerät vom Strom trennen.
- b. Lassen Sie den eingeschalteten Air Fryer nicht unbeaufsichtigt.
- c. Decken Sie während des Betriebs niemals die Lüftungsöffnungen oder das Gehäuse ab.

### **III. HINWEISE ZUR WARTUNG**

#### **1. Sicheres Reinigen**

- a. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Strom und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- b. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder harte Schwämme, die die Korboberfläche beschädigen könnten.
- c. Waschen Sie die herausnehmbaren Teile gemäß Anleitung – nicht alle Komponenten sind spülmaschinenfest.

#### **2. Technische Kontrolle**

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kabel, des Steckers und des Korbs.
- b. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei – entfernen Sie Essensreste und Fett.
- c. Wenden Sie sich bei Zweifeln am Betrieb des Geräts an einen autorisierten Kundendienst.

#### **3. Aufbewahrung**

- a. Bewahren Sie den Air Fryer an einem trockenen, kühlen Ort auf, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit.
- b. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Verstauen sauber und trocken ist.
- c. Lagern Sie das Gerät nicht mit angeschlossenem Netzkabel.

### **IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN**

#### **1. Hinweise für empfindliche Benutzergruppen**

- a. Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung (z.B. Seh- oder Hörbehinderungen) sollten das Gerät nur mit Unterstützung anderer benutzen.
- b. Der Air Fryer kann beim ersten Gebrauch intensive Gerüche abgeben – dies ist vorübergehend, der Raum sollte jedoch gut gelüftet werden.

#### **2. Besondere Warnhinweise**

- a. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen – dies kann zur Überlastung des Stromnetzes führen.
- b. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren – es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Gerätebeschädigung.

#### **3. Weitere Nutzungsrisiken**

- a. Benutzen Sie den Air Fryer nicht im Freien oder in Fahrzeugen.
- b. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn ein Teil locker oder beschädigt ist.
- c. Nehmen Sie keine Eingriffe in die Konstruktion des Geräts vor und modifizieren Sie keine Komponenten.