

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG VON COMPUTERMÄUSEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Richtlinien für die sichere Verwendung von Computermäusen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Verletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden durch unsachgemäße Nutzung zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellervorgaben und die Wartung des Gerätezustands erhöhen die Sicherheit und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Ergonomische Anpassung

- Wähle eine Maus, die zu deiner Handgröße passt, um eine Überlastung des Handgelenks zu vermeiden.
- Mache regelmäßig Pausen bei der Nutzung, um das Risiko eines Karpaltunnelsyndroms zu minimieren.

2. Schutz vor Stromschlägen

- Verwende nur kompatible USB-Ports und geprüfte Anschlüsse.
- Nutze keine Maus mit beschädigten Kabeln oder Steckern.
- Vermeide den Kontakt von Kabel und Anschlüssen mit feuchten Händen.

3. Schutz der Kabel

- Vermeide das Verheddern oder starke Knicken der Kabel, da dies zu Schäden führen kann.
- Achte darauf, dass sich das Kabel nicht an Stellen befindet, an denen es gezogen oder darauf getreten werden kann.

4. Schutz vor mechanischen Schäden

- Übe keinen übermäßigen Druck auf die Maustasten aus.
- Öffne das Gehäuse der Maus nicht und verändere keine ihrer Komponenten.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Feuchte Umgebung

- a. Verwende die Maus nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- b. Falls die Maus nass wird, trenne sie vom Computer, trockne sie ab und stelle sicher, dass sie vollständig getrocknet ist, bevor du sie wieder anschließt.

2. Extreme Temperaturen

- a. Lass die Maus nicht in Bereichen mit extremen Temperaturen liegen.
- b. Platziere die Maus nicht in der Nähe von Heizkörpern oder wärmeerzeugenden Geräten.

3. Störungen bei einer kabellosen Maus

- a. Überprüfe regelmäßig den Ladezustand der Batterie.
- b. Verwende nur vom Hersteller empfohlene Batterien, um ein Auslaufen chemischer Substanzen zu vermeiden.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung der Maus

- a. Trenne die Maus vor der Reinigung vom Computer.
- b. Verwende ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung.
- c. Vermeide aggressive Reinigungsmittel.

2. Wartung der Kabel und Anschlüsse

- a. Überprüfe regelmäßig den Zustand der Kabel und Anschlüsse auf Schäden.
- b. Entferne Staub und Schmutz von den Anschlässen, um eine stabile Verbindung sicherzustellen.

3. Aufbewahrung der Maus

- a. Bewahre das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und Staub, auf.
- b. Falls du eine kabellose Maus verwendest, nimm die Batterien bei längerer Nichtbenutzung heraus, um ein Auslaufen zu vermeiden.

IV. ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN UND WARNHINWEISE

1. Sicherheit für Kinder

- a. Bewahre die Maus außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- b. Lasse Kinder nicht mit Kabeln spielen oder das Gehäuse der Maus öffnen.

2. Kennzeichnungen und Konformität

- a. Stelle sicher, dass die Maus eine CE-Kennzeichnung trägt, die ihre Konformität mit EU-Normen bestätigt.
- b. Verwende ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.

3. Vermeidung nicht autorisierter Modifikationen

- a. Versuche nicht, die Maus selbst zu reparieren.
- b. Wende dich im Falle eines Defekts an einen autorisierten Kundendienst.