

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DIE NUTZUNG VON E-BOOK-READERN

Einführung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung von E-Book-Readern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Verletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit und die Langlebigkeit des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Vermeidung von Überhitzung

- a. Lasse den E-Book-Reader nicht in direktem Sonnenlicht oder in geschlossenen, heißen Räumen liegen.
- b. Vermeide eine langfristige Nutzung während des Ladevorgangs.

2. Schutz vor Stromschlägen

- a. Schließe den E-Book-Reader nur an funktionierende Steckdosen an und verwende das Original-Ladegerät.
- b. Berühre das Ladekabel oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
- c. Nutze das Gerät nicht in feuchter Umgebung, z. B. im Badezimmer.

3. Schutz vor mechanischen Schäden

- a. Lasse den E-Book-Reader nicht auf harte Oberflächen fallen.
- b. Bewahre das Gerät in einer Schutzhülle auf, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Feuchte Umgebung

- a. Verwende den E-Book-Reader nicht in der Nähe von Wasser, es sei denn, er ist wasserdicht.
- b. Falls das Gerät mit Wasser in Kontakt kommt, schalte es sofort aus und wende dich an den Kundendienst.

2. Extreme Temperaturen

- a. Nutze den E-Book-Reader nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C.
- b. Lasse das Gerät vor dem Einschalten auf Raumtemperatur kommen.

3. Komfort bei der Nutzung

- a. Lege regelmäßige Pausen beim Lesen ein, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.
- b. Lies nicht in dunkler Umgebung ohne zusätzliche Beleuchtung.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung des Geräts

- a. Schalte den E-Book-Reader aus und trenne ihn vom Ladegerät, bevor du ihn reinigst.
- b. Verwende ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch und vermeide chemische Reinigungsmittel.

2. Software-Updates

- a. Installiere regelmäßig Software-Updates, um die Sicherheit und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

IV. ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN UND WARNHINWEISE

1. Kindersicherheit

- a. Bewahre den E-Book-Reader außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- b. Aktiviere die Kindersicherung, falls das Gerät über eine solche Funktion verfügt.

2. Risiken im Zusammenhang mit der Batterie

- a. Öffne das Gerät nicht und tausche die Batterie nicht selbst aus.
- b. Falls sich die Batterie aufbläht oder überhitzt, beende die Nutzung sofort und kontaktiere den Kundendienst.

3. Verbot von eigenmächtigen Reparaturen

- a. Öffne oder repariere das Gerät nicht eigenständig, da dies die Garantie erlöschen lassen und weitere Schäden verursachen kann.