

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR BENUTZER VON INTELLIGENTEN FERNBEDIENUNGEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Sicherheitsanweisungen für die sichere Verwendung von intelligenten Fernbedienungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Gerätestörungen sowie möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

1. Stromschlaggefahr

- a. Öffne das Gehäuse des Geräts niemals, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- b. Überlasse Installation und Reparaturen ausschließlich qualifizierten Fachkräften.
- c. Trenne das Gerät vor Wartungs- oder Servicearbeiten vom Stromnetz.

2. Überhitzungsgefahr

- a. Stelle die Fernbedienung nicht an Orten auf, an denen die Luftzirkulation eingeschränkt ist.
- b. Decke das Gerät nicht mit Materialien ab, die die Belüftung behindern könnten.
- c. Sollte das Gerät übermäßig heiß werden, beende die Nutzung sofort und kontaktiere den Kundendienst.

3. Risiko mechanischer Beschädigungen

- a. Vermeide Stürze oder starke Erschütterungen, die die Elektronik beschädigen könnten.
- b. Sorge für eine stabile Lagerung und sichere Handhabung während des Betriebs und der Aufbewahrung.

II. BESONDERE BETRIEBSBEDINGUNGEN

1. Geeignete Installationsbedingungen

- a. Sorge für eine stabile und sichere Aufstellfläche für das Gerät.

- b. Vermeide staubige oder stark verschmutzte Umgebungen, da sie die Funktion beeinträchtigen können.
- 2. **Feuchte Umgebung**
 - a. Verwende das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, sofern es dafür nicht ausgelegt ist.
 - b. Modelle für den Außenbereich müssen über eine entsprechende IP-Schutzklasse verfügen.
- 3. **Extreme Temperaturen**
 - a. Verwende das Gerät nur innerhalb der vom Hersteller angegebenen Temperaturbereiche.
 - b. Vermeide den Betrieb in Umgebungen mit extremen Temperaturen oder starken Vibrationen.
- 4. **Netzwerkverbindungen**
 - a. Schütze bei Nutzung von WLAN- oder Bluetooth-Funktionen das Gerät durch starke Passwörter.
 - b. Installiere ausschließlich Software von autorisierten Anbietern.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

- 1. **Überprüfung des technischen Zustands**
 - a. Überprüfe regelmäßig Kabel und Anschlüsse und ersetze beschädigte Komponenten.
 - b. Kontrolliere das Gehäuse auf sichtbare Schäden oder Risse.
- 2. **Reinigung**
 - a. Verwende zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch.
 - b. Vermeide die Verwendung von Flüssigkeiten oder chemischen Reinigungsmitteln.
- 3. **Software-Updates**
 - a. Aktualisiere die Software regelmäßig entsprechend den Herstellerempfehlungen.
 - b. Stelle sicher, dass die Updates ausschließlich aus vertrauenswürdigen Quellen stammen.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

- 1. **Kindersicherheit**
 - a. Bewahre die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- b. Aktiviere Kindersicherungen oder Bildschirmsperren, sofern das Gerät über diese Funktionen verfügt.
- 2. **Datenverlust und Kompatibilität**
 - a. Verwende ausschließlich Zubehör und Komponenten, die vom Hersteller empfohlen werden.
 - b. Nicht kompatible Bauteile können die Funktionalität des Geräts beeinträchtigen.
- 3. **Verbot eigenständiger Reparaturen**
 - a. Wende dich bei Systemfehlern sofort an den autorisierten Kundendienst.
 - b. Vermeide eigenständige Eingriffe in die Gerätesoftware oder -hardware.