

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER VON KAFFEEMASCHINEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung des Geräts gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Kontrolle der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Vorsicht im Umgang mit dem Gerät

- a. Berühren Sie während des Betriebs keine heißen Teile der Kaffeemaschine, z.B. die Dampfdüse oder Behälterdeckel.
- b. Öffnen Sie keine Druckkomponenten, z.B. den Filter, bevor das Gerät abgekühlt ist.

2. Elektrischer Anschluss

- a. Verwenden Sie ausschließlich eine geerdete Steckdose.
- b. Berühren Sie das Kabel, den Stecker oder die Kaffeemaschine selbst nicht mit nassen Händen.
- c. Wenn das Kabel beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht.

3. Allgemeine Nutzungsregeln

- a. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme stets die Bedienungsanleitung des Herstellers.
- b. Das Gerät sollte ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden – nur zur Zubereitung von Getränken.
- c. Halten Sie die Kaffeemaschine von Kindern fern, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht Erwachsener.

4. Überhitzungsrisiko

- a. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen sauber und nicht blockiert sind.
- b. Decken Sie die Kaffeemaschine während des Betriebs nicht ab, z.B. mit einem Handtuch oder Tuch.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Feuchte Umgebung

- a. Verwenden Sie die Kaffeemaschine nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. im Badezimmer.
- b. Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe der Spüle oder eines offenen Wasserstroms aufzustellen.

2. Umgebungstemperatur

- a. Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht direkt neben einem Herd, Backofen oder Heizkörper auf.
- b. Vermeiden Sie den Betrieb des Geräts in der Nähe offener Flammen oder starker Wärmequellen.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Reinigung

- a. Trennen Sie die Kaffeemaschine stets vom Strom, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- b. Tauchen Sie das Gerät oder seine Teile nicht in Wasser – verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- c. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Reinigungs- und Pflegemittel.

2. Entkalken und Pflege

- a. Entkalken Sie die Kaffeemaschine regelmäßig gemäß den Herstellerempfehlungen.
- b. Zu viel Kalk kann das Gerät beschädigen oder zu Überhitzung führen.

3. Austausch von Zubehör

- a. Verwenden Sie ausschließlich originale oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- b. Vermeiden Sie den eigenmächtigen Ausbau von Komponenten, die nicht für den Benutzertausch vorgesehen sind.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Sicherheit für Kinder und aufsichtsbedürftige Personen

- a. Kinder dürfen die Kaffeemaschine nur unter strenger Aufsicht Erwachsener benutzen.
- b. Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit, Sinnes- oder Kognitionsbeeinträchtigung sollten das Gerät nur unter Betreuung benutzen.

2. Hinweise bei Bedienungsschwierigkeiten

- a. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Bedienung des Geräts haben, bitten Sie eine erfahrene Person um Hilfe.
- b. Wenden Sie keine Gewalt an – wenn ein Teil klemmt, lesen Sie die Anleitung oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

3. Weitere Risiken

- a. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- b. Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor – dies gefährdet nicht nur die Sicherheit, sondern führt auch zum Garantieverlust.