

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR BENUTZER VON KAMERATASCHEN UND -HÜLLEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Sicherheitsanweisungen für die sichere Verwendung von Kamerataschen und -hüllen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Gerätetörungen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können. Regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

1. Überlastungsgefahr

- a. Überschreite niemals die vom Hersteller angegebene maximale Traglast.
- b. Vergewissere dich vor jeder Verwendung, dass die Tasche keine Anzeichen übermäßiger Abnutzung zeigt.
- c. Verteile das Gewicht gleichmäßig im Inneren der Tasche und benutze beide Hände oder doppelte Schultergurte beim Transport.

2. Risiko der Beschädigung des Inhalts

- a. Platziere die Fotoausrüstung in passend dimensionierten Fächern.
- b. Stelle sicher, dass die Innenfächer mit stoßdämpfendem Material ausgekleidet sind.
- c. Lasse keine losen Zubehörteile in der Tasche – sie könnten empfindliche Komponenten beschädigen.

3. Einklemm- und Quetschgefahr

- a. Überprüfe vor dem Schließen von Riemen oder Reißverschlüssen, ob sie nicht zu nah an der Haut liegen, um Verletzungen zu vermeiden.
 - b. Ziehe Gurte niemals fest, ohne sie zuvor an deine Körpergröße anzupassen.
-

II. BESONDERE BETRIEBSBEDINGUNGEN

1. Hohe Temperaturen

- a. Lasse die Tasche bei Hitze nicht in einem geschlossenen Fahrzeug – dies kann die Ausrüstung überhitzen.
- b. Schütze die Tasche vor längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- c. Wähle bei häufiger Nutzung unter schwierigen Bedingungen Modelle mit thermischer Isolierung.

2. Feuchte Umgebung

- a. Überprüfe, ob die Tasche über eine wasserabweisende Beschichtung verfügt oder ob ein Regenschutz angebracht werden kann.
 - b. Wenn die Tasche nass wird, lasse sie bei Raumtemperatur und fern von Wärmequellen trocknen.
 - c. Trockne nach Kontakt mit Regen alle Reißverschlüsse und Metallteile gründlich, um Korrosion zu vermeiden.
-

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

- 1. Überprüfung des technischen Zustands**
 - a. Kontrolliere regelmäßig Nähte, Gurte, Schnallen und Reißverschlüsse auf Beschädigungen.
 - b. Verwende die Tasche nicht, wenn du Risse, Ablösungen oder gelockerte Teile bemerkst.
 - c. Wende dich bei Mängeln an den Kundendienst oder Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.
- 2. Reinigung und Pflege des Materials**
 - a. Reinige die Tasche gemäß den Herstelleranweisungen – verwende milde Reinigungsmittel und weiche Tücher.
 - b. Vermeide Chemikalien, die die Schutzbeschichtung beschädigen oder die Farbe des Materials verändern könnten.
 - c. Entferne vor der Reinigung alle losen Teile – einschließlich abnehmbarer Gurte und Einsätze.
- 3. Schutz vor Korrosion metallischer Elemente**
 - a. Trockne Metallteile wie Schnallen und Reißverschlüsse gründlich, wenn sie mit Wasser in Kontakt gekommen sind.
 - b. Bewahre die Tasche an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf – niemals in geschlossenen, feuchten Räumen.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

- 1. Zugänglichkeit der Ausrüstung**
 - a. Blockiere die Hauptfächer und Reißverschlüsse nicht mit zusätzlichen Riemen oder Karabinern.
 - b. Stelle sicher, dass die Öffnungsmechanismen leichtgängig funktionieren und nicht klemmen.
 - c. Achte stets darauf, dass du schnellen Zugriff auf die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände hast.