

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG VON KOPFHÖRERVERSTÄRKERN

Einleitung

Dieses Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise für die sichere Nutzung von Kopfhörerverstärkern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen materiellen Verlusten durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Wartung des Geräts erhöhen die Sicherheit und Langlebigkeit.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Sichere Nutzung

- a. Beginne das Hören mit niedriger Lautstärke und erhöhe sie schrittweise.
- b. Vermeide eine langfristige Nutzung mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu verhindern.

2. Schutz vor Überlastung

- a. Schließe keine Geräte an den Verstärker an, die nicht mit seinen technischen Spezifikationen kompatibel sind.
- b. Verwende keine beschädigten Kabel oder Adapter.

3. Sicherstellung sicherer Betriebsbedingungen

- a. Platziere den Verstärker nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien.
- b. Lasse das Gerät nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt eingeschaltet.

4. Anschluss an die Stromversorgung

- a. Schließe den Verstärker nur an eine funktionierende und spezifikationskonforme Stromquelle an.
- b. Überprüfe den Zustand von Kabeln und Steckern und vermeide die Nutzung beschädigter Komponenten.
- c. Berühre keine Kabel mit nassen Händen.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Vermeidung von Überhitzung

- a. Stelle das Gerät auf eine stabile Oberfläche mit ausreichender Belüftung.
- b. Decke die Lüftungsschlitze nicht ab und stelle den Verstärker nicht in geschlossene Räume.
- c. Nutze das Gerät nur innerhalb der vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereiche.

2. Schutz vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten

- a. Setze den Verstärker weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- b. Verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Badewannen oder Schwimmbecken.
- c. Falls das Gerät mit Wasser in Kontakt kommt, trenne es sofort von der Stromquelle.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung des Geräts

- a. Reinige den Verstärker mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- b. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Wasser zur Reinigung des Geräteinneren.

2. Überprüfung von Kabeln und Anschlüssen

- a. Kontrolliere regelmäßig den Zustand der Kabel und Anschlüsse.
- b. Ersetze beschädigte Kabel nur durch Originalteile gemäß den Herstellerempfehlungen.

3. Lagerung des Geräts

- a. Bewahre den Verstärker an einem trockenen Ort mit stabiler Temperatur auf.
- b. Lagere das Gerät nicht unter extremen Wetterbedingungen.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Sicherheit beim Transport

- a. Schütze das Gerät während des Transports vor Erschütterungen und mechanischen Schäden.
- b. Bewahre Kabel und Zubehör in geeigneten Schutzverpackungen auf.

2. Vorgehen im Falle einer Störung

- a. Falls der Verstärker ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, übermäßig heiß wird oder verbrannt riecht, schalte ihn sofort aus und trenne ihn von der Stromquelle.
- b. Führe keine eigenständigen Reparaturen durch, sondern kontaktiere einen autorisierten Servicepartner.

3. Vermeidung unsachgemäßer Platzierung des Geräts

- a. Stelle den Verstärker nur auf stabile Oberflächen und vermeide Standorte, die Erschütterungen oder Stürzen ausgesetzt sind.

4. Vorsicht beim Umgang mit Batterien (falls zutreffend)

- a. Verwende nur vom Hersteller empfohlene Batterien.
- b. Lasse leere Batterien nicht im Gerät und entsorge sie gemäß den gesetzlichen Vorschriften.