

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER VON MIXERN

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung des Geräts gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Kontrolle der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Inbetriebnahme des Geräts

- a. Schalten Sie den Mixer niemals ein, ohne vorher zu prüfen, ob der Mixbecher korrekt montiert ist.
- b. Betreiben Sie das Gerät nur auf einer trockenen, ebenen Oberfläche, fernab von Kanten.
- c. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung des Herstellers.

2. Stromschlagrisiko

- a. Berühren Sie den Stecker oder das Kabel nicht mit nassen Händen.
- b. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z.B. in der Nähe der Spüle oder im Badezimmer).
- c. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel weder beschädigt, abgerieben noch durchgeschnitten ist.

3. Verletzungsrisiko durch Klingen

- a. Greifen Sie niemals in das Innere des Mixbechers, wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen ist.
- b. Reinigen und montieren Sie die Klingen nur nach dem Trennen vom Strom.
- c. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.

4. Schutz für Kinder und gefährdete Personen

- a. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht bedienen und halten Sie sie während des Betriebs fern.
- b. Ältere Personen und Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit sollten den Mixer nur mit zusätzlicher Vorsicht oder unter Aufsicht benutzen.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Temperatur der zu mixenden Zutaten

- a. Mixen Sie keine sehr heißen Flüssigkeiten, sofern der Hersteller diese Funktion nicht ausdrücklich vorsieht.
- b. Vermeiden Sie das plötzliche Öffnen des Mixbechers nach der Verarbeitung warmer Flüssigkeiten – es besteht Verbrennungsgefahr durch Dampf.

2. Belastung des Geräts

- a. Überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zutatenmengen.

b. Längerer Betrieb kann zur Überhitzung führen – legen Sie Pausen ein, wenn das Mixen zu lange dauert.

3. Schutzmaßnahmen bei Fehlfunktionen

- a. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es ungewöhnliche Geräusche abgibt, Brandgeruch oder Rauch entwickelt.
- b. Trennen Sie den Mixer vom Strom und wenden Sie sich an den Kundendienst – versuchen Sie keine eigene Reparatur.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Sicheres Reinigen

- a. Trennen Sie das Gerät stets vom Strom, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- b. Reinigen Sie die Klingen ausschließlich mit weichen Bürsten oder Tüchern, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- c. Tauchen Sie das gesamte Mixergehäuse nicht in Wasser – reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch.

2. Technische Kontrolle des Geräts

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Dichtungen, Messern und anderen Verschleißteilen.
- b. Ersetzen Sie verbrauchte Teile gemäß der Herstelleranleitung.
- c. Vermeiden Sie die Verwendung von nicht originalem Zubehör und Ersatzteilen.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Sicherheit des Netzkabels

- a. Lassen Sie das Kabel nicht in Kontakt mit scharfen oder heißen Oberflächen kommen.
- b. Das Kabel sollte frei verlegt sein, ohne Zugspannung und Verdrehungen.

2. Verhalten nach Beendigung der Arbeit

- a. Stellen Sie sicher, dass die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Lebensmittel entnehmen oder den Becher waschen.
- b. Warten Sie einen Moment, wenn das Gerät lange in Betrieb war – einige Teile können heiß sein.

3. Umweltschutz und Gerätelebensdauer

- a. Bewahren Sie den Mixer an einem trockenen und sauberen Ort auf, fern von Wärmequellen und Feuchtigkeit.
- b. Lassen Sie das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen, wenn es nicht in Betrieb ist.
- c. Setzen Sie den Mixer keinen Stürzen oder starken Erschütterungen aus, die interne Mechanismen beschädigen können.