

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER VON MULTIFUNKTIONS-KÜCHENMASCHINEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung des Geräts gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Kontrolle der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Vorsicht im Umgang mit Klingen und Schneidteilen

- a. Berühren Sie die Klingen unmittelbar nach Beendigung der Arbeit nicht – sie können sehr heiß und scharf sein.
- b. Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Montieren, Demontieren oder Reinigen von Zubehörteilen.
- c. Trennen Sie das Gerät stets vom Strom, bevor Sie die Klingen handhaben.

2. Sicherer Umgang mit dem Netzkabel

- a. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
- b. Verlegen Sie das Kabel nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten.
- c. Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, geerdete Steckdosen.

3. Vermeidung von Wasserkontakt

- a. Tauchen Sie weder die Gerätebasis noch das Kabel in Wasser.
- b. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie die Küchenmaschine ans Stromnetz anschließen.
- c. Bewahren Sie das Gerät fern von Feuchtigkeitsquellen auf.

4. Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten

- a. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- b. Stellen Sie vor der Montage von Teilen sicher, dass der Stecker gezogen ist.
- c. Lassen Sie Kinder die Küchenmaschine nicht eigenständig benutzen.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Umgang mit heißen und flüssigen Zutaten

- a. Öffnen Sie den Deckel nicht, während das Gerät mit heißen Produkten arbeitet.
- b. Gehen Sie beim Eingießen heißer Flüssigkeiten besonders vorsichtig vor.
- c. Prüfen Sie, ob alle Dichtungen vorhanden und unbeschädigt sind.

2. Einhaltung der Herstellerempfehlungen

- a. Halten Sie die in der Anleitung angegebenen Betriebszeitgrenzen ein.
- b. Lassen Sie das Gerät nach längerem Betrieb abkühlen.
- c. Blockieren Sie nicht die Luft-Ein- und -Auslässe.

3. Verwendung kompatiblen Zubehörs

- a. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- b. Legen Sie keine harten, gefrorenen oder ungenießbaren Gegenstände in die Küchenmaschine.
- c. Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob alle Teile korrekt montiert sind.

4. Arbeitsumgebung der Küchenmaschine

- a. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in geschlossenen, trockenen Räumen.
- b. Schützen Sie die Küchenmaschine vor Feuchtigkeit oder Dampfeinwirkung.
- c. Bei Durchnässung – schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es vom Strom.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Sicheres Reinigen des Geräts

- a. Trennen Sie die Küchenmaschine vor der Reinigung vom Strom.
- b. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- c. Reinigen Sie das Gerät ausschließlich gemäß der Herstelleranleitung.

2. Pflege der Verbrauchsteile

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Dichtungen, Filtern und Klingen.
- b. Ersetzen Sie verschlissene Teile sofort nach Feststellung des Verschleißes.
- c. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten, auch wenn die Küchenmaschine noch funktioniert.

3. Aufbewahrung des Geräts

- a. Bewahren Sie die Küchenmaschine an einem trockenen, sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- b. Setzen Sie das Gerät nicht langfristig der Sonneneinstrahlung aus.
- c. Vermeiden Sie es, die Küchenmaschine unter Spannung zu lassen, wenn sie nicht benutzt wird.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Risiken durch unsachgemäße Nutzung

- a. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren – wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- b. Verwenden Sie die Küchenmaschine nicht für andere als vom Hersteller vorgesehene Zwecke.
- c. Manipulieren Sie nicht an den Sicherheitseinrichtungen – sie sind Teil des Sicherheitssystems.

2. Einfluss äußerer Bedingungen

- a. Benutzen Sie die Küchenmaschine nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- b. Vermeiden Sie den Betrieb bei starken Vibrationen oder auf instabilem Untergrund.
- c. Verhindern Sie, dass die Küchenmaschine durch Undichtigkeiten anderer Geräte überschwemmt wird.

3. Menschliche Faktoren und gefährdete Benutzer

- a. Ältere Personen und Kinder sollten die Küchenmaschine nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.

- b. Stellen Sie vor Beginn der Arbeit sicher, dass alle Benutzer die grundlegenden Bedienungsregeln kennen.
- c. Lassen Sie keine Personen unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss, die die Wahrnehmung einschränken, das Gerät benutzen.