

# SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR BENUTZER VON MULTIFUNKTIONSGERÄTEN (TINTENTECHNOLOGIE)

## Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Sicherheitsanweisungen für die sichere Verwendung von Tintenstrahl-Multifunktionsgeräten gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen Sachverlusten zu minimieren, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können. Regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und die Lebensdauer des Geräts.

---

## I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

- 1. Stromschlaggefahr**
    - a. Verwende das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
    - b. Berühre Stecker und Netzkabel nicht mit nassen Händen.
    - c. Schließe das Gerät nur an eine funktionierende, geerdete Steckdose an.
  - 2. Risiko mechanischer Beschädigungen**
    - a. Fasse während des Betriebs nicht in das Innere des Geräts und stecke keine Gegenstände hinein.
    - b. Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du Tintenpatronen austauschst.
    - c. Sei vorsichtig bei beweglichen Teilen, z. B. bei Papierzuführungen.
  - 3. Überhitzungsgefahr**
    - a. Stelle das Gerät nicht in schlecht belüfteten Bereichen oder in der Nähe von Wärmequellen auf.
    - b. Halte einen Abstand von mindestens 10 cm zu allen Seiten des Geräts ein.
    - c. Decke die Lüftungsöffnungen nicht ab und lege keine Gegenstände auf das Gerät während des Betriebs.
  - 4. Risiken im Zusammenhang mit Tinte**
    - a. Bewahre Tinte außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren in einem geschlossenen, trockenen Ort auf.
    - b. Bei Haut- oder Augenkontakt mit Tinte spüle die betroffene Stelle bzw. die Augen gründlich mit Wasser.
    - c. Vermeide das Einatmen von Dämpfen und den Kontakt der Tinte mit dem Mund.
- 

## II. BESONDERE BETRIEBSBEDINGUNGEN

- 1. Feuchte Umgebung**
  - a. Verwende das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Räumen.
  - b. Wenn das Gerät nass wird, trenne es sofort vom Stromnetz und kontaktiere den Kundendienst.
  - c. Schütze das Gerät vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.

## **2. Extreme Temperaturen**

- a.** Setze das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und stelle es nicht in die Nähe von Heizkörpern.
  - b.** Betreibe und lagere das Gerät nur innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (in der Regel 10–35 °C).
  - c.** Extreme Temperaturen können sowohl das Gerät als auch die Tintenpatronen beschädigen.
- 

## **III. HINWEISE ZUR WARTUNG**

### **1. Reinigung**

- a.** Ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- b.** Reinige das Gehäuse mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch; verwende keine chemischen Reinigungsmittel.
- c.** Reinige regelmäßig die Papierzuführungen und den Druckkopf gemäß der Bedienungsanleitung.

### **2. Austausch von Tintenpatronen**

- a.** Lasse geöffnete Tintenverpackungen nicht offen liegen – sie können austrocknen oder auslaufen.
  - b.** Ersetze Patronen gemäß den Herstellerempfehlungen und entsorge sie fachgerecht.
  - c.** Verwende nur Original- oder vom Hersteller freigegebene Verbrauchsmaterialien.
- 

## **IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN**

### **1. Kindersicherheit**

- a.** Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedient werden.
- b.** Bewahre Tinten, Toner und andere Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### **2. Kennzeichnungen und Zertifikate**

- a.** Stelle sicher, dass das Gerät eine CE-Kennzeichnung trägt, die die Einhaltung der EU-Normen bestätigt.
- b.** Prüfe, ob dem Gerät eine Garantiekarte und eine Konformitätserklärung beiliegen.
- c.** Kaufe keine Geräte aus unsicheren Quellen – sie könnten die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen.

### **3. Bestimmungsgemäße Verwendung**

- a.** Verwende ausschließlich Papier und Medien, die vom Hersteller empfohlen werden.
- b.** Führe kein geknicktes oder verschmutztes Papier ein – dies kann Papierstau oder Schäden verursachen.