

# SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR BENUTZER VON MULTIMEDIAWIEDERGABEGERÄTEN

## Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Sicherheitshinweise für die Verwendung von Multimediamwiedergabegeräten gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist die Minimierung von Verletzungsgefahren, Geräteschäden sowie potenziellen Sachverlusten infolge unsachgemäßer Nutzung. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerhinweise sowie die technische Wartung erhöhen die Sicherheit für den Nutzer und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

## I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### 1. Risiko eines elektrischen Schlags

- a. Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
- b. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass Kabel weder beschädigt noch übermäßig geknickt sind.
- c. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel unbekannter Qualität ohne Erdung.
- d. Betreiben Sie das Gerät nur in trockener Umgebung, fern von Feuchtigkeitsquellen.
- e. Bei Flüssigkeitseintritt das Gerät sofort vom Stromnetz trennen.

### 2. Überhitzungsgefahr

- a. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen, unbelüfteten Räumen auf.
- b. Decken Sie das Gerät nicht mit Materialien ab, die die Luftzirkulation behindern.
- c. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen.

### 3. Gefahr mechanischer Beschädigungen

- a. Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- b. Verwenden Sie bei Wandmontage ausschließlich vom Hersteller freigegebene Halterungen.
- c. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Befestigungen.

## II. BESONDERE BETRIEBSBEDINGUNGEN

### 1. Feuchte Umgebungen

- a. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder im Badezimmer, es sei denn, es ist ausdrücklich dafür ausgelegt.

- b. Prüfen Sie in der Bedienungsanleitung, ob das Gerät eine geeignete IP-Schutzart für den vorgesehenen Einsatzort aufweist.

## **2. Extreme Temperaturen**

- a. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

## **3. Schutz vor Störungen und Cyberbedrohungen**

- a. Sichern Sie netzwerkfähige Geräte mit starken, einzigartigen Passwörtern.
- b. Aktualisieren Sie regelmäßig die Software gemäß den Herstellerempfehlungen.
- c. Installieren Sie keine nicht autorisierte Software oder Drittanbieter-Apps.

## **III. HINWEISE ZUR WARTUNG**

### **1. Technische Kontrolle**

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Kabeln, Anschläßen und Gehäuse.
- b. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Erwärmung oder blinkende Kontrollleuchten.
- c. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen autorisierten Kundendienst.

### **2. Reinigung**

- a. Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz.
- b. Verwenden Sie weiche, trockene Tücher oder vom Hersteller empfohlene Reinigungsmittel.
- c. Vermeiden Sie Lösungsmittel, Alkohol oder ammoniakhaltige Reinigungsflüssigkeiten.

### **3. Aufbewahrung**

- a. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bei längerer Abwesenheit.
- b. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort.
- c. Decken Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, um es vor Verschmutzungen zu schützen.

## **IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN**

### **1. Kindersicherheit**

- a. Bewahren Sie Kleinteile (z. B. Batterien, Fernbedienungen) außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- b. Achten Sie darauf, dass Kabel nicht lose hängen oder Stolperfallen darstellen.

### **2. Risiko von Gehörschäden**

- a. Vermeiden Sie das Hören von Musik über längere Zeit bei maximaler Lautstärke.
- b. Nutzen Sie, falls vorhanden, die Lautstärkebegrenzung des Geräts.
- c. Legen Sie regelmäßige Pausen bei der Nutzung von Kopfhörern ein.

### **3. Verletzungsgefahr durch Glassplitter**

- a. Verwenden Sie das Gerät bei einem gebrochenen Bildschirm keinesfalls weiter.
- b. Übergeben Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Fachbetrieb.