

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG VON ROUTERN

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Richtlinien für die sichere Verwendung von Routern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können, zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerangaben sowie die Wartung des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit und Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDREGELN DER SICHERHEIT

- Stromschlaggefahr**
 - Verwende ausschließlich funktionstüchtige Steckdosen mit Erdung.
 - Berühre das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Überhitzungsgefahr**
 - Sorge für eine ausreichende Belüftung des Routers, decke keine Lüftungsöffnungen ab und stelle das Gerät nicht in geschlossene Räume.
- Gefahr mechanischer Beschädigung**
 - Lass den Router nicht fallen und vermeide starke Stöße, die seine Komponenten beschädigen könnten.
- Datensicherheit**
 - Verwende stets starke Passwörter für den Netzwerkzugang und das Administrationsinterface.
 - Aktualisiere regelmäßig die Router-Software.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Feuchte Umgebungen**
 - Installiere den Router nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Bad, Küche).
 - Bei Kontakt mit Flüssigkeit trenne ihn sofort vom Stromnetz.
- Umgebungstemperatur**
 - Stelle sicher, dass der Router innerhalb des vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereichs betrieben wird (in der Regel 0 °C – 40 °C).
 - Vermeide Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Kabelzustand**
 - Vermeide Zug oder Knicke in den Kabeln, überprüfe sie regelmäßig und tausche sie bei Beschädigungen aus.

III. WARTUNGSHINWEISE

- Technischer Zustand**
 - Kontrolliere regelmäßig die Lüftungsöffnungen und entferne Staub mit Druckluft oder einer weichen Bürste.

2. Reinigung

- a. Trenne den Router vor dem Reinigen vom Stromnetz.
- b. Verwende ein trockenes, weiches Tuch und verzichte auf chemische Reinigungsmittel.

3. Lagerung

- a. Wenn der Router längere Zeit nicht verwendet wird, lagere ihn an einem trockenen Ort, frei von Staub und Vibrationen.
-

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Bewahre den Router und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Schäden zu vermeiden.

2. Normkonformität

- a. Stelle sicher, dass der Router mit einer CE-Kennzeichnung versehen ist, die die Konformität mit europäischen Sicherheitsnormen bestätigt.

3. Verbot von Eigenreparaturen

- a. Versuche nicht, den Router eigenständig zu reparieren oder zu modifizieren.
- b. Wende dich bei Problemen an den autorisierten Kundendienst.