

# SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR BENUTZER VON SOFORTKAMERAS

## Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Sicherheitsanweisungen für die sichere Verwendung von Sofortkameras gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Gerätestörungen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können. Regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und die Lebensdauer des Geräts.

---

## I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

- 1. Beschädigungsrisiko**
    - a. Übe keinen übermäßigen Druck auf das LCD-Display oder die Touch-Panels aus.
    - b. Vermeide ruckartiges Öffnen von Abdeckungen oder das Anwenden von Gewalt beim Bedienen beweglicher Teile.
    - c. Befolge stets die Bedienungsanleitung, um mechanische Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
  - 2. Risiko im Zusammenhang mit der Optik**
    - a. Richte das Objektiv nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder Scheinwerfer – dies kann zu Linsenschäden oder Gefährdung der Augen führen.
  - 3. Risiko im Zusammenhang mit Batterien**
    - a. Verwende ausschließlich vom Hersteller empfohlene Batterien.
    - b. Setze Batterien keiner hohen Temperatur aus, durchbohre oder zerlege sie nicht und wirf sie nicht ins Feuer.
  - 4. Überhitzungsgefahr**
    - a. Betreibe die Kamera nicht bei sehr hohen Temperaturen.
    - b. Verwende das Gerät in gut belüfteten, kühlen Räumen.
- 

## II. BESONDRE BETRIEBSBEDINGUNGEN

- 1. Feuchte Umgebung**
    - a. Setze die Kamera keinem Wasser oder Wasserdampf aus, es sei denn, der Hersteller weist ausdrücklich auf Feuchtigkeitsbeständigkeit hin.
    - b. Vermeide das Fotografieren bei Regen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
  - 2. Kontakt mit Chemikalien aus den Filmen**
    - a. Berühre die Oberfläche des Films nicht unmittelbar nach der Entwicklung.
    - b. Bei versehentlichem Kontakt mit chemischen Substanzen spüle die Haut sofort mit klarem Wasser ab.
-

### **III. HINWEISE ZUR WARTUNG**

- 1. Überprüfung des technischen Zustands**
    - a.** Kontrolliere regelmäßig den technischen Zustand der Kamera und ihrer Komponenten.
    - b.** Melde eventuelle Störungen einem autorisierten Kundendienst.
  - 2. Reinigung**
    - a.** Reinige das Gehäuse mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
    - b.** Verwende keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel.
  - 3. Transport und Aufbewahrung**
    - a.** Transportiere die Kamera stets in einer geeigneten Schutzhülle.
    - b.** Vermeide Stöße und Stürze, die empfindliche Teile beschädigen könnten.
- 

### **IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN**

- 1. Kindersicherheit**
  - a.** Bewahre die Kamera und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
  - b.** Lasse Kinder beim Gebrauch des Geräts nicht unbeaufsichtigt, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- 2. Reaktion auf ungewöhnliches Geräteverhalten**
  - a.** Wenn Rauch, unangenehme Gerüche oder Überhitzung auftreten, schalte die Kamera sofort aus und trenne sie vom Strom.
  - b.** Kontaktiere den Kundendienst zur Diagnose und Reparatur.
- 3. Verbot eigenständiger Reparaturen**
  - a.** Öffne oder repariere das Innere der Kamera nicht selbst.
  - b.** Interne Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.