

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR NUTZER VON CONTROLLERN

Einleitung

Dieses Dokument enthält grundlegende Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung von Controllern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden sowie potenziellen Sachverlusten infolge unsachgemäßer Verwendung zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerhinweise sowie die technische Wartung tragen zur erhöhten Sicherheit des Nutzers und zur Langlebigkeit des Geräts bei.

I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Gefahr eines Stromschlags

- a. Verwenden Sie ausschließlich Originalkabel und vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- b. Benutzen Sie den Controller nicht, wenn das Kabel oder der Stromanschluss beschädigt ist.
- c. Schließen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen an und verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung.

2. Überhitzungsgefahr

- a. Lassen Sie den Controller nicht an Orten mit hohen Temperaturen liegen, z. B. in direkter Sonneneinstrahlung.
- b. Wenn das Gerät während der Nutzung heiß wird, trennen Sie es vom Strom und lassen Sie es abkühlen.

3. Mechanische Beschädigungsgefahr

- a. Vermeiden Sie es, den Controller fallen zu lassen, und schützen Sie ihn vor starken Erschütterungen.
- b. Beachten Sie beim Batteriewechsel oder Öffnen des Geräts stets die Anweisungen des Herstellers.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Umgebungsbedingungen

- a. Verwenden Sie den Controller nicht bei extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 35 °C).
- b. Achten Sie bei kabelgebundenen Controllern auf eine stabile Verbindung und vermeiden Sie Spannung auf den Kabeln.

2. Komfort und Ergonomie

- a. Arbeiten Sie in ergonomischer Haltung, um muskuläre Überlastungen zu vermeiden.
- b. Machen Sie regelmäßige Pausen (alle 30–60 Minuten), um Verletzungen an Handgelenken und Händen vorzubeugen.

3. Sichere Verwendung von Bewegungscontrollern

- a. Sorgen Sie für ausreichend Bewegungsfreiheit, um Zusammenstöße mit Gegenständen oder Personen zu vermeiden.
- b. Verwenden Sie Handgelenkschlaufen (falls vorhanden), um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Technischer Zustand

- a. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand von Kabeln und Anschlüssen.
- b. Wenden Sie sich bei Schäden an den Kundenservice des Herstellers.

2. Reinigung

- a. Trennen Sie den Controller vor der Reinigung vom Stromnetz.
- b. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Entfernung von Schmutz.
- c. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, um Oberflächenschäden zu vermeiden.

3. Batteriesicherheit

- a. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Batterien.
- b. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- c. Setzen Sie Batterien keiner hohen Hitze aus, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

4. Lagerung

- a. Bewahren Sie Controller an einem trockenen Ort, fern von Flüssigkeiten und Staub, auf.
- b. Lagern Sie den Controller nicht in der Nähe von Wärmequellen.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Bewahren Sie Controller außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- b. Kinder sollten bei der Nutzung durch Erwachsene beaufsichtigt werden.

2. Verwendung mit anderen Geräten

- a. Verwenden Sie den Controller nur mit kompatiblen Geräten.
- b. Schließen Sie den Controller nicht an ungeprüfte oder beschädigte Anschlüsse an.

3. Gesundheitshinweise

- a. Bei Schmerzen, Taubheitsgefühlen oder Ermüdung der Hände unterbrechen Sie die Nutzung des Controllers.
- b. Wenden Sie sich bei wiederkehrenden Beschwerden an eine medizinische Fachkraft.