

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR KONSOLENNUTZER

Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von Konsolen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden sowie möglichen Sachverlusten durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Beachtung der Herstellerhinweise sowie die Wartung des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Nutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

1. Stromschlaggefahr

- Verwenden Sie ausschließlich originale Netzkabel und vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- Schließen Sie die Konsole nicht an beschädigte Steckdosen an und verwenden Sie keine defekten Kabel.

2. Gefahr durch Wasserkontakt

- Die Konsole darf nicht in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasserbehältern betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät berühren.

3. Überhitzungsgefahr

- Lüftungsschlüsse der Konsole dürfen nicht verdeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, harte Oberfläche – fern von Kissen oder Decken, die die Luftzirkulation behindern könnten.

4. Gefahr von Augenüberlastung und Ermüdung

- Legen Sie regelmäßige Pausen während des Spielens ein, um Augenbelastung und Muskelverspannungen zu vermeiden.
- Der Bildschirm sollte sich auf Augenhöhe und in einem angemessenen Abstand befinden.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Vorsicht bei der Verwendung von Bewegungskontrollern

- Sorgen Sie für ausreichend Platz für freie Bewegungen.
- Verwenden Sie Handgelenkschlaufen, um ein versehentliches Herunterfallen des Controllers zu vermeiden.

2. Umgebungstemperatur

- a. Die Konsole sollte innerhalb der vom Hersteller empfohlenen Temperatur (in der Regel 5 °C bis 35 °C) betrieben werden.
- b. Extreme Bedingungen können die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen.

3. Überspannungsschutz

- a. Trennen Sie die Konsole bei Gewittern oder Stromausfällen vom Netz, um Schäden durch Spannungsspitzen zu vermeiden.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Technische Zustandskontrolle

- a. Überprüfen Sie regelmäßig das Gehäuse auf Beschädigungen, die die sichere Nutzung beeinträchtigen könnten.

2. Reinigung

- a. Schalten Sie die Konsole vor der Reinigung aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.
- b. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes, weiches Tuch.
- c. Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel oder Druckluftsprays, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- d. Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitzte, um eine Überhitzung zu verhindern – verwenden Sie dafür einen Staubsauger mit geringer Leistung oder ein trockenes Tuch.

3. Transport und Lagerung

- a. Transportieren Sie die Konsole vorsichtig, um Risse im Gehäuse oder innere Schäden zu vermeiden.
- b. Lagern Sie die Konsole an einem trockenen, sicheren Ort – fern von Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung.

IV. WEITERE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Bewahren Sie Zubehör und Kleinteile wie Batterien oder Stecker außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- b. Wenn die Konsole von Kindern genutzt wird, empfiehlt sich die Aktivierung der Kindersicherung, um den Zugang zu ungeeigneten Inhalten zu begrenzen.

2. Verbot eigenmächtiger Reparaturen und Modifikationen

- a. Öffnen Sie das Konsolengehäuse nicht und führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch.
- b. Nicht autorisierte Änderungen können die Garantie erloschen lassen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen.