

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER VON STANDMIXERN

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung von Standmixern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Kontrolle der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Stromschlagrisiko

- a. Vermeiden Sie die Bedienung des Geräts mit nassen oder feuchten Händen.
- b. Benutzen Sie den Mixer niemals in der Nähe von Wasserquellen (z.B. Spüle oder Badezimmer).
- c. Stellen Sie sicher, dass Kabel und Stecker frei von mechanischen Beschädigungen sind.
- d. Schließen Sie das Gerät stets an eine Steckdose mit der richtigen Spannung an.

2. Sicherer Umgang mit den Klingen

- a. Die Klingen sind sehr scharf – berühren Sie sie nicht direkt, insbesondere nicht beim Reinigen.
- b. Stecken Sie niemals Hände oder Gegenstände in den Mixbecher, wenn das Gerät angeschlossen ist.
- c. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor dem Einschalten korrekt montiert sind.
- d. Warten Sie nach Beendigung der Arbeit, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.

3. Sicherheit für Kinder

- a. Bewahren Sie den Mixer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- b. Lassen Sie Kinder das Gerät weder einschalten noch bedienen.
- c. Lassen Sie das laufende Gerät nicht unbeaufsichtigt.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Umgang mit heißen Zutaten

- a. Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten, sofern der Hersteller dies nicht ausdrücklich vorsieht.
- b. Lassen Sie die Zutaten auf eine sichere Temperatur abkühlen.
- c. Vermeiden Sie das Überfüllen des Mixbechers – heiße Flüssigkeiten können auslaufen oder heftig herausgeschleudert werden.
- d. Verschließen Sie den Mixbecher fest vor dem Einschalten, um ein Verspritzen zu vermeiden.

2. Verwendung ausschließlich empfohlenen Zubehörs

- a. Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Komponenten.
- b. Versuchen Sie nicht, Deckel oder Aufsätze zu montieren, die nicht für das jeweilige Modell vorgesehen sind.
- c. Befolgen Sie die Montageanleitung für jede Komponente.

3. Stabile Arbeitsfläche

- a. Stellen Sie den Mixer auf eine flache und ebene Unterlage.
- b. Benutzen Sie das Gerät nicht auf rutschigen, instabilen oder nassen Oberflächen.
- c. Tragen Sie den Mixer nicht während des Betriebs.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Sicheres Reinigen

- a. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Strom.
- b. Stellen Sie sicher, dass die Klingen stillstehen.
- c. Reinigen Sie mit weichem Zubehör (z.B. Schwamm) und vermeiden Sie raue Bürsten.
- d. Tauchen Sie den Motorblock nicht in Wasser.

2. Kontrolle des technischen Zustands

- a. Überprüfen Sie regelmäßig Dichtungen, Klingen und den Mixbecher auf Verschleiß.
- b. Ersetzen Sie beschädigte Teile ausschließlich durch originale Herstellerersatzteile.
- c. Stellen Sie bei ungewöhnlichen Symptomen (z.B. Rauch, Lärm) den Betrieb ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

3. Aufbewahrung des Geräts

- a. Bewahren Sie den Mixer an einem trockenen Ort auf, fern von Wärmequellen.
- b. Sichern Sie das Netzkabel so, dass es nicht geknickt oder eingeklemmt wird.
- c. Wickeln Sie das Kabel nicht straff um das Gerät.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Empfehlungen für Personen mit Einschränkungen

- a. Ältere Personen und Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit sollten den Mixer nur unter Aufsicht benutzen.
- b. Bei Bedarf empfiehlt es sich, eine zweite Person um Hilfe zu bitten.

2. Vorsicht bei Störungen

- a. Trennen Sie das Gerät bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Überhitzung sofort vom Strom.
- b. Versuchen Sie nicht, den Mixer eigenständig zu zerlegen oder zu reparieren.

3. Schutz des Netzkabels

- a. Halten Sie das Kabel von scharfen Kanten und heißen Elementen (z.B. Kochplatten) fern.
- b. Ziehen Sie das Kabel während des Betriebs nicht und verdrehen Sie es nicht.

4. Verhalten bei längerer Abwesenheit

- a. Trennen Sie den Mixer vom Strom, bevor Sie das Haus für längere Zeit verlassen.
- b. Lassen Sie das Gerät nicht unnötig am Stromnetz angeschlossen.