

# SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG VON STREAMING-ZUBEHÖR

## Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Sicherheitshinweise für die ordnungsgemäße Nutzung von Zubehörteilen für Streaming-Anwendungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellervorgaben sowie die Wartung des technischen Zustands tragen wesentlich zur Sicherheit der Benutzer und zur Langlebigkeit der Geräte bei.

## I. GRUNDSÄTZE DER SICHEREN NUTZUNG

### 1. Stromschlaggefahr

- a. Verwenden Sie ausschließlich Original-Netzkabel oder zugelassene Ersatzteile.
- b. Verwenden Sie keine Kabel mit sichtbaren Schäden wie Rissen, Quetschungen oder Abnutzungen.
- c. Schließen Sie Zubehör nicht an instabile oder überlastete Steckdosen an.

### 2. Überhitzungsgefahr

- a. Achten Sie darauf, dass das Zubehör die Lüftungsschlitzte des Computers nicht blockiert.
- b. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen den Geräten ein, um Hitzestau zu vermeiden.

### 3. Mechanische Beschädigungen

- a. Platzieren Sie Geräte auf stabilen Flächen und fernab von Kanten.
- b. Üben Sie beim Anschließen von Steckern oder Halterungen keinen übermäßigen Druck aus.
- c. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Geräte, Kabel oder Anschlüsse.

### 4. Fehlgebrauch

- a. Ziehen Sie Zubehör immer am Stecker, nicht am Kabel aus der Steckdose.
- b. Vermeiden Sie den Kontakt der Geräte mit Flüssigkeiten – selbst geringe Feuchtigkeit kann zu Kurzschlägen führen.

## II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

### 1. Kompatibilität

- a. Prüfen Sie die Kompatibilität des Zubehörs mit dem Betriebssystem und der Haupt-Hardware.
- b. Verwenden Sie keine nicht zertifizierten Produkte oder Zubehör aus unbekannten Quellen.

### 2. Sichere Installation

- a. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung.
- b. Versuchen Sie nicht, unpassende Teile mit Gewalt zu verbinden.

### 3. Geeignete Umgebungsbedingungen

- a. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- b. Verwenden Sie die Geräte nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).

## III. HINWEISE ZUR WARTUNG

### 1. Technische Kontrolle

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Kabeln, Steckverbindungen und Gehäusen.
- b. Bei sichtbaren Schäden stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein.
- c. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen autorisierten Kundendienst.

### 2. Reinigung

- a. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch oder Druckluft.
- b. Setzen Sie keine Lösungsmittel, Isopropylalkohol oder Scheuermittel ein.
- c. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Wasser – tauchen Sie keine Bauteile in Flüssigkeiten.

### 3. Lagerung

- a. Bewahren Sie das Zubehör in der Originalverpackung oder in einer dafür vorgesehenen Schutzhülle auf.
- b. Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

## IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

### 1. Kindersicherheit

- a. Bewahren Sie kleine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken oder Ersticken zu vermeiden.
- b. Lassen Sie Kinder Streaming-Zubehör nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

### 2. Zertifizierungen und Normen

- a. Achten Sie auf Produkte mit CE-Kennzeichnung und Konformität mit EU-Richtlinien.

### **3. Verbot technischer Änderungen**

- a. Versuchen Sie nicht, Zubehörteile eigenständig zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- b. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen an den autorisierten Kundendienst.

### **4. Verhalten bei Funktionsstörungen**

- a. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ungewöhnliche Geräusche, Hitzeentwicklung oder Brandgeruch auftreten.
- b. Trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Stromnetz.
- c. Melden Sie das Problem dem Händler oder Hersteller.