

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG VON TASTATUR- UND MAUS-SETS

Einleitung

Dieses Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise für die sichere Nutzung von Tastatur- und Maus-Sets gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen materiellen Verlusten durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Wartung des Geräts erhöhen die Sicherheit und Langlebigkeit.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Einhaltung ergonomischer Richtlinien

- a. Positioniere Tastatur und Maus bequem, um Muskelverspannungen zu vermeiden.
- b. Mache mindestens einmal pro Stunde eine Pause, um Ermüdung der Hände und Handgelenke zu verhindern.
- c. Vermeide übermäßigen Druck auf die Tasten oder eine intensive Nutzung der Maus.

2. Elektrische Sicherheit

- a. Schließe die Geräte nur an funktionierende und spezifikationskonforme Anschlüsse an.
- b. Verwende Tastatur und Maus nicht, wenn Kabel oder Anschlüsse beschädigt sind.
- c. Berühre die Geräte nicht mit nassen Händen und nutze sie nicht in feuchter Umgebung.

3. Mechanische Sicherheit

- a. Öffne oder modifiziere die Geräte nicht, da dies zu Schäden und Garantieverlust führen kann.
- b. Vermeide das Herunterfallen von Tastatur oder Maus und schütze sie vor übermäßiger Belastung.

4. Risiko von Ausfällen bei kabellosen Geräten

- a. Überwache regelmäßig den Akkustand und verwende nur vom Hersteller empfohlene Batterien.
- b. Ersetze Batterien bei auslaufenden Chemikalien, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Einflüsse von Temperatur und Feuchtigkeit

- a. Setze das Gerät weder hoher Temperatur noch direkter Sonneneinstrahlung oder der Nähe von Heizkörpern aus.
- b. Vermeide die Nutzung in sehr feuchten Umgebungen, um Korrosion oder Schäden an den Bauteilen zu verhindern.

2. Gefahren durch Kabel

- a. Achte darauf, dass Kabel so verlegt sind, dass keine Stolpergefahr besteht.
- b. Vermeide übermäßiges Biegen und Verdrehen der Kabel, um Schäden zu verhindern.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung und Pflege

- a. Trenne das Gerät vor der Reinigung vom Computer.
- b. Verwende ein weiches, trockenes Tuch oder Druckluft, um Staub zu entfernen.
- c. Vermeide flüssige Reinigungsmittel und chemische Substanzen, die die Oberfläche beschädigen könnten.

2. Wartung von Kabeln und Anschlüssen

- a. Überprüfe regelmäßig den Zustand der Kabel und Anschlüsse auf Schäden.
- b. Ersetze beschädigte Teile nur durch Originalkomponenten gemäß den Herstellerangaben.

3. Lagerung der Geräte

- a. Bewahre Tastatur und Maus an einem trockenen und sauberen Ort auf, wenn sie längere Zeit nicht genutzt werden.

- b. Lagere kabellose Geräte ohne eingelegte Batterien, um das Risiko von auslaufender Flüssigkeit zu vermeiden.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Bewahre die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um das Verschlucken kleiner Teile zu verhindern.
- b. Lasse Kinder Tastatur und Maus nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen anschließen oder verwenden.

2. Kennzeichnungen und Konformität

- a. Stelle sicher, dass Tastatur und Maus eine CE-Kennzeichnung tragen, die die Einhaltung der EU-Normen bestätigt.
- b. Verwende ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.

3. Vermeidung von Modifikationen

- a. Öffne oder verändere die Geräte nicht eigenständig, da dies zu Fehlfunktionen oder Garantieverlust führen kann.
- b. Wende dich im Falle eines Defekts an einen autorisierten Kundendienst.

4. Vermeidung von Störungen bei kabellosen Geräten

- a. Die Nutzung einer kabellosen Tastatur und Maus in der Nähe anderer Funkgeräte kann zu Störungen führen.
- b. Positioniere den Empfänger in ausreichendem Abstand zu potenziellen Störquellen wie WLAN-Routern oder Mikrowellen.