

# SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DIE NUTZUNG TRAGBARER SPIELKONSOLEN

## Einleitung

Dieses Dokument enthält wesentliche Sicherheitsrichtlinien für den sicheren Umgang mit tragbaren Spielkonsolen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden sowie möglichen Sachverlusten infolge unsachgemäßer Verwendung zu minimieren. Die regelmäßige Beachtung der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit der Nutzer und die Lebensdauer des Geräts.

## I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### 1. Gefahr eines elektrischen Schlags

- a. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ladegeräte und vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- b. Laden Sie die Konsole niemals in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung.
- c. Verwenden Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht, wenn Kabel beschädigt sind.

### 2. Überhitzungsgefahr

- a. Decken Sie während des Betriebs keine Lüftungsöffnungen des Geräts ab.
- b. Setzen Sie die Konsole keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- c. Bei Überhitzung schalten Sie die Konsole aus und lassen Sie sie abkühlen.

### 3. Gefahren beim Transport der Konsole

- a. Schützen Sie die Konsole während des Transports mit einer Schutzhülle.
- b. Lagern Sie das Gerät nicht in Gepäckstücken, die starken Erschütterungen oder Quetschungen ausgesetzt sind.

## II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

### 1. Augenschutz und Ergonomie

- a. Verwenden Sie die Konsole in gut beleuchteter Umgebung und halten Sie einen angemessenen Abstand zum Bildschirm ein.

- b. Machen Sie alle 30–60 Minuten eine Pause, um Augenbelastung und Muskelverspannungen zu vermeiden.
- c. Vermeiden Sie eine zu lange Nutzung in einer und derselben Körperhaltung.

## **2. Batteriesicherheit**

- a. Setzen Sie den Akku keineren extremen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 40 °C).
- b. Durchstechen, zerdrücken oder erhitzen Sie den Akku nicht.
- c. Bei sichtbaren Verformungen des Akkus stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller.

## **3. Schutz vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen**

- a. Verwenden Sie die Konsole nicht in extrem kalter oder heißer Umgebung.
- b. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel, um Kondenswasserbildung zu verhindern.

## **III. WARTUNGSHINWEISE**

### **1. Technischer Zustand**

- a. Überprüfen Sie die Konsole regelmäßig auf mechanische Beschädigungen.
- b. Wenden Sie sich bei sichtbaren Rissen oder Verformungen an den Kundendienst.

### **2. Reinigung**

- a. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung von Bildschirm und Gehäuse.
- b. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel sowie übermäßige Feuchtigkeit.

### **3. Systemaktualisierungen**

- a. Aktualisieren Sie die Software gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- b. Vermeiden Sie eine Überfüllung des Speichers, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

### **4. Aufbewahrung**

- a. Bewahren Sie die Konsole und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- b. Vermeiden Sie starke Stöße und Stürze des Geräts.
- c. Lagern Sie die Konsole an einem trockenen Ort, frei von übermäßiger Feuchtigkeit.

## IV. ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN UND WARNHINWEISE

### **1. Sicherheit von Kindern und empfindlichen Personen**

- a. Achten Sie darauf, dass Kinder die Konsole nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- b. Beobachten Sie die Dauer der Nutzung, insbesondere bei intensiven Spielen.

### **2. Risiken durch Zubehör**

- a. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör, das die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen könnte.
- b. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Controllern und Kabeln, um Schäden zu vermeiden.