

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DIE NUTZUNG VON TRAGBAREN LAUTSPRECHERN

Einführung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung von tragbaren Lautsprechern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Verletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit und die Langlebigkeit des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Risiko eines Stromschlags

- a. Lade das Gerät nur mit dem Originalnetzteil oder dem vom Hersteller bereitgestellten Kabel auf.
- b. Verwende niemals beschädigte Kabel oder Stecker.
- c. Berühre keine Stromanschlüsse mit nassen Händen.

2. Risiko der Überhitzung

- a. Decke das Gerät während des Betriebs oder des Ladevorgangs nicht ab.
- b. Lasse den Lautsprecher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen stehen.
- c. Falls das Gehäuse ungewöhnlich heiß wird, schalte das Gerät sofort aus und kontaktiere den Kundendienst.

3. Schutz vor Feuchtigkeit

- a. Halte das Gerät von Wasser fern, sofern der Hersteller es nicht als wasserfest angegeben hat.
- b. Verwende den Lautsprecher nicht in feuchter Umgebung, z. B. im Badezimmer während des Duschens oder Badens.

4. Risiko mechanischer Schäden

- a. Platziere den Lautsprecher auf stabilen Oberflächen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- b. Lasse das Gerät nicht fallen und schüttele es nicht stark, da dies die internen Komponenten beschädigen kann.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Sicherheit der Batterie

- a. Öffne die Batterie nicht und ersetze sie nicht durch nicht originale Ersatzteile.
- b. Lasse den Lautsprecher nicht länger als nötig an das Ladegerät angeschlossen.
- c. Falls du Rauch, Brandgeruch oder eine Verformung des Gehäuses bemerkst, schalte das Gerät sofort aus und kontaktiere den Kundendienst.

2. Schutz des Gehörs

- a. Höre Musik nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.
- b. Beginne immer mit niedriger Lautstärke und erhöhe sie schrittweise.
- c. Halte den Lautsprecher nicht direkt an dein Ohr, wenn er mit maximaler Lautstärke spielt.

3. Extreme Temperaturen

- a. Lasse den Lautsprecher nicht in Fahrzeugen, die starker Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt sind.
- b. Bewahre das Gerät innerhalb des vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereichs auf.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung des Geräts

- a. Verwende ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- b. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- c. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Geräts gelangt.

2. Ordnungsgemäße Aufbewahrung

- a. Lagere den Lautsprecher nicht an feuchten oder staubigen Orten.
- b. Falls du das Gerät längere Zeit nicht benutzt, lade die Batterie mindestens alle drei Monate auf.

IV. ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN UND WARNHINWEISE

1. Sicherheit für Kinder und Haustiere

- a. Bewahre den Lautsprecher außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, insbesondere wenn er kleine Teile enthält, die verschluckt werden könnten.
- b. Lasse Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.

2. Umweltschutz

- a. Entsorge das Gerät nicht im Hausmüll – bringe es zu einer Recyclingstelle.
- b. Wirf Batterien nicht in den normalen Abfall, sondern entsorge sie gemäß den gesetzlichen Vorschriften.