

# SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR BENUTZER VON ADAPTERS UND NETZTEILEN FÜR SPIELKONSOLEN

## Einleitung

Dieses Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise für die ordnungsgemäße Verwendung von Adapters und Netzteilen für Spielkonsolen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen Sachverlusten infolge unsachgemäßer Nutzung zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerangaben sowie die technische Wartung erhöhen die Sicherheit der Nutzer und die Lebensdauer der Geräte.

## I. GRUNDREGELN DER SICHERHEIT

### 1. Korrektes Anschließen

- a. Verwenden Sie ausschließlich vom Konsolenhersteller empfohlene Adapter und Netzteile.
- b. Verwenden Sie keine nicht originalen Ersatzprodukte ohne Zertifizierung, da diese zu Beschädigungen oder Überhitzung führen können.

### 2. Stromschlaggefahr

- a. Verwenden Sie keine Geräte mit beschädigten Kabeln, Steckern oder Anschlüssen.
- b. Schließen Sie das Netzteil nicht an Verlängerungskabel mit geringer Belastbarkeit an, um eine elektrische Überlastung zu vermeiden.
- c. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose geerdet ist.
- d. Fassen Sie Steckdosen niemals mit nassen Händen an.

### 3. Überlastungsgefahr

- a. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an eine einzige Steckdose an, um eine Überlastung der elektrischen Anlage zu vermeiden.

## II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

### 1. Überhitzungsgefahr

- a. Decken Sie Geräte nicht mit Stoffen oder anderen Materialien ab, die die Luftzirkulation behindern.
- b. Bei übermäßiger Erwärmung trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.

### 2. Feuchtigkeitsgefahr

- a. Verwenden Sie Adapter und Netzteile nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. im Badezimmer.
- b. Schützen Sie die Geräte vor Kontakt mit Wasser, Staub und anderen Verunreinigungen.

### III. WARTUNGSHINWEISE

#### 1. Technischer Zustand

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kabel, Stecker und des Adaptergehäuses.
- b. Ersetzen Sie beschädigte Komponenten umgehend, um Gefährdungen zu vermeiden.

#### 2. Reinigung

- a. Trennen Sie den Adapter vor der Reinigung vom Stromnetz.
- b. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zur Entfernung von Staub und Schmutz.
- c. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und übermäßige Feuchtigkeit.

#### 3. Lagerung und Transport

- a. Lagern Sie Adapter an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- b. Sichern Sie das Gerät beim Transport gegen mechanische Beschädigungen.

### IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

#### 1. Kindersicherheit

- a. Bewahren Sie Adapter und Netzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr durch Kleinteile zu vermeiden.
- b. Stellen Sie sicher, dass Kinder Geräte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

#### 2. Verbot von Modifikationen

- a. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen oder Demontagen von Adapters und Netzteilen vor.
- b. Verwenden Sie die Geräte ausschließlich gemäß den Herstelleranweisungen.

#### 3. Entsorgung

- a. Gebrauchte Adapter und Netzteile sind an geeigneten Sammelstellen für Elektroaltgeräte abzugeben.
- b. Werfen Sie diese nicht in den Hausmüll, da sie schädliche Stoffe enthalten können.