

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR FÜR GIMBALE

Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Sicherheitsrichtlinien für die Verwendung von Zubehörteilen für Gimble gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden sowie potenziellen Sachverlusten, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können, zu minimieren. Eine regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen sowie die Wartung des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Nutzers und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDREGELN DER SICHEREN VERWENDUNG

1. Kompatibilität

- a. Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die mit Ihrem Gimbal-Modell kompatibel sind.
- b. Die Verwendung nicht originaler Komponenten kann zu Fehlfunktionen führen.

2. Vorschriftsmäßige Montage

- a. Alle Befestigungen, Schrauben und Klemmen müssen gemäß der Anleitung ordnungsgemäß angezogen werden.
- b. Eine fehlerhafte Befestigung kann zum Herunterfallen des Geräts führen.

3. Sicherer Betrieb

- a. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Zubehörteile in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten.
- b. Verwenden Sie Zubehör nicht unter Bedingungen, die die zulässigen Betriebsparameter überschreiten, z. B. bei extrem hohen Temperaturen.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Betrieb unter erschwerten Bedingungen

- a. Achten Sie bei der Verwendung von Gimbal und Zubehör im Außenbereich auf die Wetterbedingungen.
- b. Extreme Temperaturen können die Funktion des Geräts und seines Zubehörs beeinträchtigen.

2. Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit

- a. Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet sind.
- b. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Schäden an der Elektronik führen.

3. Schutz vor Sturzschäden

- a. Achten Sie während der Nutzung darauf, dass das Gerät mit montiertem Zubehör stabil und korrekt ausbalanciert ist.
- b. Unvorsichtiger Umgang kann zu Stürzen und Beschädigungen führen.

4. Stromschlaggefahr

- a. Schließen Sie den Gimbal oder das Zubehör niemals in feuchter Umgebung an eine Stromquelle an.
- b. Vergewissern Sie sich, dass Kabel und Stecker trocken sind.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Technische Überprüfung

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand mechanischer Komponenten und tauschen Sie verschlissene Teile wie Befestigungen oder Lager aus.

2. Reinigung

- a. Entfernen Sie nach jeder Nutzung Staub, Sand oder andere Verunreinigungen vom Zubehör. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch.

3. Lagerung

- a. Vermeiden Sie die Lagerung von Zubehörteilen an feuchten Orten. Metallteile können rosten, was ihre Funktion beeinträchtigt.
- b. Bewahren Sie das Zubehör an einem trockenen und sauberen Ort auf, um Schäden beim Transport oder bei der Lagerung zu vermeiden.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Lassen Sie Zubehörteile nicht in Reichweite von Kindern liegen – Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr dar.

2. Transportsicherheit

- a. Sichern Sie Zubehörteile vor dem Transport mit speziellen Etais oder Schutzhüllen gegen Beschädigungen.