

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR BENUTZER VON DIGITALKAMERAS

Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Richtlinien für die sichere Verwendung von Digitalkameras gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen Sachverlusten zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

- 1. Sicherheit beim Fotografieren**
 - a. Verwende die Kamera nicht während des Autofahrens, Radfahrens oder beim Gehen auf belebten Straßen.
 - b. Fotografiere aus einer stabilen Position, um ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
- 2. Schutz vor mechanischen Beschädigungen**
 - a. Verwende geeignete Schutzhüllen, um das Risiko von Schäden bei einem Sturz zu verringern.
 - b. Trage die Kamera nicht mit angeschlossenen Kabeln, um ein unbeabsichtigtes Ziehen und Beschädigen der Anschlüsse zu vermeiden.
- 3. Sicherer Umgang mit Batterien**
 - a. Verwende nur Originalakkus, die vom Hersteller zugelassen sind.
 - b. Lagere Batterien nicht bei hohen Temperaturen und wirf sie niemals ins Feuer.
 - c. Vermeide das Durchbohren oder Beschädigen von Batterien, da dies zum Austreten chemischer Substanzen oder zu Explosionen führen kann.
- 4. Vorsicht beim Gebrauch von Zubehör**
 - a. Stelle sicher, dass Stativ, Halterung oder anderes Zubehör korrekt und stabil montiert sind.
 - b. Überlaste das Stativ nicht, um ein Umkippen der Kamera zu vermeiden.
- 5. Sicherheit beim Transport**
 - a. Transportiere die Kamera in einer gut gepolsterten Tasche, um sie vor Erschütterungen und mechanischen Schäden zu schützen.

II. BESONDERE BETRIEBSBEDINGUNGEN

- 1. Risiko eines elektrischen Schlags**
 - a. Öffne das Kameragehäuse nicht und berühre keine inneren Komponenten bei beschädigtem Gehäuse.
 - b. Verwende ausschließlich Original-Ladegeräte und Zubehör, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- 2. Schutz vor Feuchtigkeit**
 - a. Verwende die Kamera nicht in feuchter Umgebung, es sei denn, sie ist gemäß den Normen (z. B. IP67) wasserdicht.
 - b. Bei Kontakt mit Wasser sofort die Batterie entfernen und das Gerät gründlich trocknen, bevor es erneut verwendet wird.

- 3. Einsatz bei extremen Temperaturen**
 - a.** Lasse die Kamera nicht im Auto an heißen Tagen oder bei Frost liegen, da dies die Elektronik und die Batterie beeinträchtigen kann.
 - b.** Verwende bei niedrigen Temperaturen zusätzliche Schutzhüllen.
- 4. Schutz vor Laserstrahlung**
 - a.** Richte das Objektiv niemals auf starke Laserlichtquellen, da dies zu irreparablen Schäden am Bildsensor führen kann.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

- 1. Reinigung und Pflege**
 - a.** Verwende zum Reinigen von Objektiv und Display ausschließlich spezielle Flüssigkeiten und Mikrofasertücher.
 - b.** Vermeide scharfe Werkzeuge und aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.
 - c.** Nach Kontakt mit Staub, Sand oder Feuchtigkeit führe eine vorsichtige Reinigung durch und überprüfe die Funktion beweglicher Teile.
- 2. Aufbewahrung**
 - a.** Lagere die Kamera an einem trockenen und sauberen Ort, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit.
 - b.** Überprüfe regelmäßig den Zustand der Batterie und vermeide eine längere Lagerung ohne Nutzung.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

- 1. Augenermüdung**
 - a.** Reduziere die Zeit, die du auf das LCD-Display schaust, insbesondere in dunkler Umgebung, um die Augen nicht zu überlasten.
 - b.** Nutze die automatische Helligkeitsanpassung.
- 2. Sicherer Umgang mit dem Blitz**
 - a.** Verwende den Blitz nicht in unmittelbarer Nähe der Augen von Menschen oder Tieren, um Reizungen zu vermeiden.
- 3. Kindersicherheit**
 - a.** Bewahre Kamera und Zubehör außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf, um ein versehentliches Verschlucken kleiner Teile zu verhindern.