

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR NUTZER VON INTELLIGENTEN STECKDOSEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Richtlinien für die sichere Nutzung intelligenter Steckdosen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist die Minimierung des Risikos von Körperverletzungen, Gerätestörungen sowie potenziellen Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können. Die regelmäßige Beachtung der Herstellerhinweise sowie die technische Wartung erhöhen die Sicherheit der Nutzer und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Risiko eines elektrischen Schlages

- a. Installieren und schließen Sie die intelligente Steckdose stets bei ausgeschalteter Stromversorgung an.
- b. Stellen Sie sicher, dass das Gerät den lokalen elektrischen Normen entspricht.
- c. Verwenden Sie keine Steckdose mit beschädigtem Gehäuse oder defekten Kabeln.
- d. Berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen.

2. Risiko der Überhitzung

- a. Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene maximale Leistung.
- b. Sorgen Sie für Luftzirkulation um die Steckdose und decken Sie sie nicht mit Isoliermaterialien ab.
- c. Bei Anzeichen von Überhitzung trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.

3. Brandgefahr

- a. Vermeiden Sie den Anschluss von Geräten mit hohem Stromverbrauch, sofern dies nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen ist.

4. Risiken im Zusammenhang mit intelligenten Funktionen

- a. Verwenden Sie starke Passwörter für die Steuerungs-Apps des Geräts.
- b. Aktualisieren Sie regelmäßig die Software, um Schutz vor Cyberbedrohungen zu gewährleisten.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Ordnungsgemäße Verwendung

- a. Verwenden Sie die Steckdose ausschließlich bestimmungsgemäß; nutzen Sie sie nicht als Verlängerung.
- b. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen vor – beauftragen Sie ausschließlich autorisierte Servicetechniker.

2. Feuchte Umgebungen

- a. Installieren Sie Innensteckdosen niemals in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.
- b. Für den Außenbereich verwenden Sie ausschließlich Modelle mit entsprechender IP-Schutzklasse.
- c. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Geräts mit Flüssigkeiten.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Kontrolle des technischen Zustands

- a. Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden.
- b. Stellen Sie bei festgestellten Schäden die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

2. Reinigung

- a. Reinigen Sie die Steckdose mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.

b. Verwenden Sie weder chemische Reinigungsmittel noch große Mengen Wasser.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

a. Verwenden Sie Schutzabdeckungen für Steckdosen in Bereichen, die für Kinder zugänglich sind.

b. Schließen Sie keine gefährlichen Geräte in leicht zugänglichen Bereichen an.

2. Schutz angeschlossener Geräte

a. Schließen Sie ausschließlich Geräte an, die den Spezifikationen der Steckdose entsprechen.

b. Im Falle einer Störung der intelligenten Steckdose trennen Sie die angeschlossenen Geräte sofort, um Schäden zu vermeiden.

3. Risiken im Zusammenhang mit Fernfunktionen

a. Überprüfen Sie die korrekte Konfiguration von Funktionen wie Zeitplänen oder automatischem Einschalten von Geräten.

b. Fehlerhafte Einstellungen können zum unkontrollierten Start angeschlossener Geräte führen.