

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER VON AKKU-STAUBSAUGERN

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung von Akku-Staubsaugern gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Kontrolle der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Sicheres Einschalten und Betreiben

- a. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf.
- b. Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich für den vorgesehenen Zweck – für den Haushaltsgebrauch, nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.

2. Vermeidung von Stromschlaggefahr

- a. Berühren Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen.
- b. Vermeiden Sie das Laden oder den Betrieb des Staubsaugers in feuchten Räumen.

3. Schutz vor mechanischen Verletzungen

- a. Halten Sie Kinder und Tiere während des Betriebs vom Staubsauger fern.
- b. Stecken Sie keine Hände oder Gegenstände in rotierende Teile des Geräts, wie z.B. Bürsten.

4. Ordnungsgemäßer Umgang mit dem Akku

- a. Verwenden Sie ausschließlich originale Akkus und Ladegeräte des Herstellers.
- b. Setzen Sie den Akku nicht Feuer, Wasser oder hohen Temperaturen aus.
- c. Stellen Sie bei sichtbaren Schäden oder ungewöhnlicher Erwärmung des Akkus den Betrieb sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

5. Vermeidung von Überhitzung

- a. Benutzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit zum Absaugen sehr feiner Partikel, die den Filter verstopfen können.
- b. Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen und Saugdüsen.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Betrieb unter schwierigen Umgebungsbedingungen

- a. Betreiben Sie den Staubsauger nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C.
- b. Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

2. Verbotene Materialien zum Absaugen

- a. Saugen Sie keine Flüssigkeiten, Lösungsmittel, brennbare Mittel oder glühende Abfälle (z.B. Asche) auf.
- b. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zur Reinigung von Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder ätzenden Stoffen möglich ist.

3. Einschränkungen für Kinder und Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit

- a. Kinder sollten den Staubsauger und seine Komponenten, wie Akku oder Bürsten, nicht eigenständig bedienen.
- b. Personen mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen dürfen das Gerät ausschließlich unter Aufsicht benutzen.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Sicheres Reinigen des Geräts

- a. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Ladegerät.
- b. Tauchen Sie den Staubsauger oder seine Komponenten niemals in Wasser.

2. Austausch und Kontrolle der Verbrauchsteile

- a. Filter und sonstiges Zubehör sind regelmäßig zu überprüfen und gemäß den Herstellerempfehlungen zu ersetzen.
- b. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie den Staubsauger erneut in Betrieb nehmen.

3. Aufbewahrung nach Gebrauch

- a. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- b. Vermeiden Sie die Lagerung des Staubsaugers mit Akku in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Risiken außerhalb der typischen Nutzung

- a. Nehmen Sie keine Änderungen an der Konstruktion des Geräts oder seiner Stromversorgung vor.
- b. Die Verwendung nicht originaler Ersatzteile kann zu Schäden und zum Garantieverlust führen.

2. Reaktion auf Fehlfunktionen

- a. Schalten Sie den Staubsauger sofort aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn er ungewöhnliche Geräusche abgibt, Brandgeruch entwickelt oder sich übermäßig erhitzt.
- b. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

3. Weitere Informationsquellen

- a. Detaillierte Anweisungen zur Bedienung, Reinigung und Sicherheit finden Sie in der dem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung des Herstellers oder online.