

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER VON DAMPFBÜGELGERÄTEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise zur ordnungsgemäßen Nutzung des Geräts gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Kontrolle der Herstellerempfehlungen sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Sicherer Betrieb des Geräts

- a. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Herstellerhinweise.
- b. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck – nicht für Stoffe, Materialien oder Oberflächen, die nicht hochtemperaturbeständig sind.
- c. Lassen Sie Kinder das Dampfbügelgerät nicht ohne Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.

2. Mechanische Risiken und Standfestigkeit

- a. Prüfen Sie, ob alle Teile des Geräts korrekt montiert und unbeschädigt sind.
- b. Benutzen Sie das Dampfbügelgerät nicht, wenn Gehäuse, Dampfdüse oder Kabel gebrochen oder verformt sind.
- c. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, fernab von Tisch- und Möbelkanten.

3. Elektrische Sicherheit

- a. Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose mit geeigneter Spannung an.
- b. Berühren Sie den Stecker oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- c. Benutzen Sie das Dampfbügelgerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. im Badezimmer.
- d. Stellen Sie bei Beschädigung des Kabels oder Steckers den Betrieb sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Schutz vor Verbrennungen

- a. Richten Sie den Dampfstrahl nicht auf Personen, Tiere oder empfindliche Oberflächen.
- b. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen der Hand und der Dampfdüse.
- c. Warten Sie nach Beendigung der Arbeit, bis das Gerät und der Wassertank abgekühlt sind, bevor Sie sie leeren.

2. Ordnungsgemäßes Befüllen des Wassertanks

- a. Zum Befüllen ausschließlich destilliertes oder gefiltertes Wasser gemäß den Herstellerempfehlungen verwenden.
- b. Füllen Sie kein Wasser nach, während das Gerät in Betrieb ist – trennen Sie es stets vom Strom und warten Sie einige Minuten.

- c. Füllen Sie den Tank nicht zu voll, um Auslaufen und unkontrollierten Dampfaustritt zu vermeiden.

3. Richtige Aufstellung und Aufbewahrung

- a. Halten Sie das Gerät während des Betriebs in aufrechter Position, um Wasseraustritt zu verhindern.
- b. Trennen Sie das Dampfbügelgerät nach Beendigung der Arbeit vom Strom und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- c. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, belüfteten Ort auf, fern von Wärmequellen und Feuchtigkeit.

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Reinigung und Entkalken

- a. Entfernen Sie Kalk und Ablagerungen von Heizelementen regelmäßig gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- b. Verwenden Sie zur Reinigung der Dampfbügelgeräteoberflächen niemals scharfe Gegenstände, Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- c. Leeren Sie den Tank nach jedem Gebrauch, um Bakterienbildung und Kalkablagerungen zu verhindern.

2. Sichere Reinigungsvorbereitung

- a. Trennen Sie das Gerät stets vom Strom und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- b. Reinigen Sie die äußeren Gehäuseteile mit einem weichen, feuchten Tuch.
- c. Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder ans Stromnetz anschließen.

3. Regelmäßige technische Kontrolle

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels, der Dampfdüse und des Wassertanks.
- b. Versuchen Sie bei festgestellten Schäden wie Rissen oder Undichtigkeiten nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- c. Wenden Sie sich für Reparaturen oder Teileaustausch ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Einschränkungen für bestimmte Benutzergruppen

- a. Ältere Personen, Personen mit Bewegungseinschränkungen oder Sehproblemen sollten das Gerät mit besonderer Vorsicht bedienen.
- b. Kinder dürfen das Dampfbügelgerät nur unter strenger Aufsicht Erwachsener benutzen.

2. Ungewöhnliche Symptome und Störungen

- a. Trennen Sie das Gerät sofort vom Strom, wenn Rauch, unangenehmer Geruch oder starke Überhitzung auftreten.
- b. Versuchen Sie nicht, das Dampfbügelgerät auseinanderzunehmen oder Fehler selbst zu beheben – wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

3. Arbeitsumgebung

- a. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Materialien, z.B. Vorhänge oder Aerosole.

- b. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend belüftet ist, insbesondere bei längerem Betrieb.
- c. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.