

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DIE NUTZUNG VON ORTUNGSGERÄTEN

Einführung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung von Ortungsgeräten gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteausfällen und möglichen Sachschäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Nutzers und die Langlebigkeit des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Korrekte Installation

- Stelle sicher, dass das Ortungsgerät gemäß der Herstelleranleitung installiert ist, um Fehler bei der Standortbestimmung zu vermeiden.

2. Sichere Nutzung

- Vermeide den Kontakt des Geräts mit Wasser, Staub und anderen Faktoren, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Falls das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt war, trockne es gründlich und überprüfe seine Funktionsfähigkeit.

3. Signalstörungen

- Das Gerät sollte an Orten mit guter GPS-Signalabdeckung verwendet werden, abseits von dicht bebauten Gebieten, Tunnels oder metallischen Hindernissen.

4. Vorsicht beim Laden

- Verwende immer das Original-Ladegerät und das Originalkabel des Herstellers.
- Schließe das Gerät nicht an beschädigte Steckdosen oder defekte Stromkabel an.

- c. Lasse das Gerät nach vollständiger Ladung nicht über längere Zeit am Ladegerät angeschlossen, um eine Beeinträchtigung der Batterie zu vermeiden.

5. Kompatibilität von Zubehör

- a. Nutze ausschließlich Originalzubehör oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör, um Schäden am Gerät zu verhindern.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Sicherheit auf Reisen

- a. Befestige das Gerät an einem stabilen Ort, um ein versehentliches Herunterfallen oder eine Beschädigung während der Bewegung zu verhindern.

2. Vermeidung extremer Temperaturen

- a. Lasse das Ortungsgerät nicht an Orten mit extremen Temperaturen, z. B. in einem heißen Fahrzeug oder in starkem Frost.
- b. Verwende das Gerät nicht über längere Zeit in direkter Sonneneinstrahlung oder in überhitzten Räumen, da es sonst überhitzen könnte.

3. Vorsicht in feuchter Umgebung

- a. Selbst wenn das Gerät wasserdicht ist, überprüfe regelmäßig den Zustand der Dichtungen.

4. Schutz vor Stürzen

- a. Verwende eine Schutzhülle oder andere Schutzmaßnahmen, um das Risiko mechanischer Schäden zu reduzieren.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung

- a. Entferne Staub und Schmutz mit einem weichen, trockenen Tuch.
- b. Vermeide aggressive Reinigungsmittel, die die Schutzbeschichtung beschädigen könnten.

2. Überprüfung der Anschlüsse und Steckverbindungen

- a. Prüfe regelmäßig den Zustand der Ladeanschlüsse und anderer Steckverbindungen, um Verbindungsprobleme zu vermeiden.

3. Überprüfung der Gehäuseintegrität

- a. Falls das Gehäuse Risse oder andere Beschädigungen aufweist, kontaktiere umgehend den Hersteller für eine Reparatur oder einen Austausch.

IV. ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN UND WARNHINWEISE

1. Überwachung der Funktionalität

- a. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Kundenservice.

2. Sichere Aufbewahrung

- a. Bewahre das Ortungsgerät an einem trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

3. Datenschutz

- a. Achte auf die Datenschutzeinstellungen des Geräts und gib Standortdaten nicht an unbefugte Personen weiter.