

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR BENUTZER VON VOIP-TELEFONEN

Einleitung

Dieses Dokument enthält zentrale Richtlinien für die sichere Nutzung von VoIP-Telefonen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Verletzungen, Geräteausfällen sowie möglichen Sachschäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Die regelmäßige Beachtung der Herstellerhinweise sowie die Pflege des technischen Zustands erhöhen die Sicherheit des Benutzers und die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

1. Stromschlaggefahr

- a. Schließen Sie das Telefon ausschließlich an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose in gutem technischem Zustand an.
- b. Vermeiden Sie es, Kabel und Stecker mit nassen Händen zu berühren.
- c. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten ohne entsprechende Sicherheitszertifikate.

2. Brandgefahr

- a. Verwenden Sie ausschließlich originale Ladegeräte und Netzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- b. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien wie Vorhängen oder Papier.

3. Gefahr mechanischer Beschädigungen

- a. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- b. Lassen Sie das Gerät nicht am Kabel hängend oder in einer instabilen Halterung.

4. Überhitzungsgefahr

- a. Halten Sie mindestens 5 cm Freiraum um das Gerät, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
 - b. Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Gehäuses.
-

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Feuchte Umgebung

- a. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer, Außenbereich bei Regen).
- b. Sollte das Telefon mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Service.

2. Extreme Temperaturen

- a. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- b. Lassen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Fahrzeug oder auf einer Fensterbank bei starker Sonneneinstrahlung.
- c. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die vom Hersteller empfohlenen Temperaturwerte überschritten werden.

3. Nutzung während des Ladevorgangs

- a. Decken Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ab (z. B. mit Textilien).
 - b. Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts im Badezimmer, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
-

III. HINWEISE ZUR WARTUNG

1. Reinigung

- a. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- b. Verwenden Sie ausschließlich ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- c. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Gehäuse oder den Bildschirm beschädigen könnten.

2. Kontrolle des technischen Zustands

- a. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Stromkabel und Anschlüsse.
- b. Bei festgestellten Schäden verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

3. Austausch von Zubehör

- a. Verwenden Sie ausschließlich originale Teile und Komponenten, die vom Hersteller empfohlen werden.
 - b. Beachten Sie beim Batteriewechsel die Bedienungsanleitung und vermeiden Sie eine Überhitzung der Batterien.
-

IV. ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN UND WARNHINWEISE

1. Sicherheit von Kindern

- 2.
 - a. Bewahren Sie Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - b. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon oder dessen Zubehör spielen.

2. Verbot von Modifikationen

- a. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an den internen Komponenten des Geräts vor.
- b. Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.